

# AVの基本操作

## AVに切り換える

1 **メニュー**をタッチする

2 **映像/音楽**をタッチする

- AVメニューが表示されます。

3 切り換えたいAVを選ぶ

- 選んだAVに切り換わります。
  - ワンセグ ..... P.156
  - SDビデオ再生※1 ..... P.162
  - 音楽再生※1 ..... P.164
  - PHOTO※1 ..... P.166

※1ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。

・ **はい** : 録画を終了して、選んだAVに切り換わります。

・ **いいえ** : AVは切り換わらず、録画を続けます。



## AVの音量を調整する

### 準備

- 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー表示をONにしてください。(P.62、68)

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) **画面**をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **+/-**をタッチする

- 調整範囲:0~20 (お買い上げ時の設定:10)
- 画面が横表示のときは時計表示の箇所に、縦表示のときは画面の右上に、音量が約3秒間表示されます。



### お知らせ

- 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

## ナビゲーションに切り換える

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) **画面**をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **現在地**をタッチする

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)



### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示することができます。(P.168)

## AVをOFFにする

AVメニュー (P.152)から、**AVをOFFにする**をタッチする

- AVの音声・映像がOFFになります。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



## ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**をタッチすると、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



### AVの音声を消去するには

- 1 **メニュー**をタッチする
- 2 **映像/音楽**をタッチする
- 3 **AVをOFFにする**をタッチする
- 4 **現在地**をタッチする
  - AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。