

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.53)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.182

項目	関連モード		設定内容	
	車	歩		
料金案内 (P.115)	○	—	料金案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 料金案内される。</li> <li>● <b>しない</b> 料金案内されない。</li> </ul>
到着予想時刻 (P.66)	○	—	車モード時の、到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。 <b>変更する</b> <b>を選ぶ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>&lt; &gt;</b> で平均車速を設定する</li> <li>● 一般道: 5 km/h ~ <b>30 km/h</b> ~ 60 km/h</li> <li>● 有料道: 5 km/h ~ <b>60 km/h</b> ~ 80 km/h</li> <li>● 高速道: 5 km/h ~ <b>80 km/h</b> ~ 120 km/h</li> </ul> <b>完了</b> を選ぶ
交差点拡大図自動表示 (P.60)	○	—	交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 交差点拡大図が表示される。</li> <li>● <b>しない</b> 交差点拡大図は表示されない。</li> </ul>
レーンリスト自動表示 (P.59)	○	—	レーンリストを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> レーンリストが表示される。</li> <li>● <b>しない</b> レーンリストは表示されない。</li> </ul>
ハイウェイ分岐図自動表示 (P.61)	○	—	ハイウェイ分岐図を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ハイウェイ分岐図が表示される。</li> <li>● <b>しない</b> ハイウェイ分岐図は表示されない。</li> </ul>
ETC拡大図表示 (P.61)	○	—	ETC拡大図を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ETC拡大図が表示される。</li> <li>● <b>しない</b> ETC拡大図は表示されない。</li> </ul>
地図の文字幅	○	○	地図の文字幅を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>大</b> ● <b>中</b> を選ぶ</li> </ul>
スマートアシスト (P.212)	○	—	スマートアシスト機能で現在地を更新する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> スマートアシスト機能で現在地が更新される。</li> <li>● <b>しない</b> スマートアシスト機能で現在地が更新されない。</li> </ul>
走行/停止判定	○	—	走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行うか、サイドブレーキ信号*1で行うかを設定する。 *1 別売のサイドブレーキコード (CA-LND010D)が必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>自動</b> 走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行う。</li> <li>● <b>配線</b> 走行/停止の判定を、サイドブレーキ信号で行う。</li> </ul>