

ナビ設定を変更する(続き)

- 1 設定メニュー (P.53) から、**ナビ設定** を選ぶ
- 2 各項目を設定する(下記)
- 3 **完了** を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.182

項目	関連モード		設定内容				
	車	歩					
おでかけウォーク設定	-	○	歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。	変更する を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> ◀ ▶ で平均速度を設定する ● 1 km/h ~ 4 km/h ~ 20 km/h 	
			ルート音声案内する/しないを設定する。			<ul style="list-style-type: none"> ● する ルート音声案内される。 ● しない ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。 	
			通常使用するルート探索の条件を設定する。			<ul style="list-style-type: none"> ● おまかせ ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやかを選ぶ ・探索条件の内容については、P.121をご覧ください。 	
			オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。			<ul style="list-style-type: none"> ● する ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ● しない ルートからはずれても、自動的に再探索しない。 	
車両情報設定	○	-	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定する。	変更する を選ぶ		● 設定のしかた→P.42	
目的地履歴の消去 (P.83)	○	○	目的地履歴を消去する。	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	はい を選ぶ
					全ての履歴を消去する	全消去 を選ぶ	はい を選ぶ
付箋の全消去 (P.137)	○	○	付箋ポイントを全て消去する。	消去する を選ぶ	はい を選ぶ	はい を選ぶ	
昼夜切替	○	○	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	変更する を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> ● 時刻 時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わる。 ● 昼 常に昼画面が表示される。 ● 夜 常に夜画面が表示される。 	完了 を選ぶ
ナビ補正	○	○	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	補正する を選ぶ		● 設定のしかた→P.43	
操作音	○	○	操作音のON/OFFを設定する。 ● 操作音の音量は、AVの音声を出力中はAVの音量(P.152)に連動し、それ以外はナビ案内音量設定(P.41)に連動します。			<ul style="list-style-type: none"> ● ON 操作音が鳴ります。 ・ONに設定時でも、ナビ案内音量設定(P.41)で消音を選んだり、AVの音量を「0」にすると、操作音は鳴りません。 ● OFF 操作音は鳴りません。(ただし、シャッター音はOFFにできません。) 	