

故障かな!?

音楽再生

症状	原因と処置	ページ
再生まで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● フォルダやファイル階層が多い場合、再生まで時間がかかる場合があります。 → 必要のないファイルやフォルダなどは書き込まないでください。 	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機では、SDメモリーカードに書き込まれた日時順に再生されます。(ファイル名での順番の設定や並べ替えはできません。) → 再生させたい順に、SDメモリーカードに書き込んでください。 	164
MP3/WMAファイルが再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 ● WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。 ● ビットレートやサンプリング周波数が誤っている。 ● ファイルが破損している。 → 本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。 	204
アルバム名/曲名が途中までしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● アルバム名/曲名が、半角32文字(全角16文字)以内になっていない。 → 本機が表示できる形式で、ファイルを作りなおしてください。 	—
ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 → エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。 	—

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置								
正しい地図 micro SDHC カードを挿入してください。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>原因と処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 17 18 1B 1C</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。 </td> </tr> <tr> <td>51 99</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 </td> </tr> <tr> <td>19 1A 1D 1F</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。 </td> </tr> </tbody> </table>	コード	原因と処置	13 17 18 1B 1C	<ul style="list-style-type: none"> ● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。 	51 99	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 	19 1A 1D 1F	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。
	コード	原因と処置							
	13 17 18 1B 1C	<ul style="list-style-type: none"> ● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。 							
	51 99	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 							
19 1A 1D 1F	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。 								
60 61	<ul style="list-style-type: none"> ● 他の機種別の地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。 								
SDメモリーカードをお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードに異常がある。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.180) 								
SDメモリーカード書き込みエラーのため番組の録画ができませんでした。SDメモリーカードをご確認ください。									