

さくいん

キャリングケース.....	170
曲情報.....	165
距離優先.....	110
記録画素数.....	146
緊急警報放送.....	159
クッション材.....	27
車モード.....	50～51、56～57
経由地.....	95、100、108、119、120、123
現在地.....	22、40、43、112
現在地画面.....	64
現在地精度.....	209
現在地修正.....	43
現在地マーク.....	64
広域.....	63、70
広域地図.....	58
交差点拡大図.....	60、176
合流案内.....	64、114、174
ここに行く.....	81、94、139
ここに立寄る.....	81、95、139

さ 行

サービス切換.....	157
細街路案内.....	115
細街路探索.....	111
再生位置.....	163
再生リスト.....	162
再探索.....	67、108、122
サイドブレーキ.....	23、41、170
残距離表示.....	66、74
シーズンレジャー ランドマーク.....	62、172
シガーライターコード.....	31、170
市街図.....	63、71
市街地図.....	58、71

事故多発地点マーク.....	63、174
自車マーク.....	172
システム設定.....	180
システムの初期化.....	180
施設詳細画面... 133、138～139	
自宅.....	43、87、91
自動音声案内.....	174
自動デモ起動(販売店用).....	180
シミュレーション.....	105、121
車載用吸盤スタンド.....	26～30
車載用吸盤スタンド 取付シート.....	170
車両情報設定.....	42、178
車両信号.....	41
車両信号/バージョン情報.....	41
住所.....	82
周辺迂回.....	109
周辺ジャンル.....	86、221
縮尺.....	62、70
主要施設.....	86、220
詳細.....	63、70
省電力モード.....	38～39、180
省電力モード時の 自動電源OFF.....	38～39、180
情報メニュー.....	52
初期状態.....	182
スクロール.....	70
スクロールタッチキー.....	80
スタンド用ストラップ.....	28
スピーカー.....	23
スマートIC.....	111
スマートIC 自動利用探索.....	111、174
スマートアシスト.....	176、212
スライドショー.....	166
静止画.....	166～167、202

設定メニュー.....	53
選局.....	157、158
全ルート図.....	106、122
走行/停止判定.....	176、187
操作音.....	178

た 行

ダウンロードキー出力.....	41
タッチキー表示ON.....	62、68
タッチキー表示OFF.....	62、68
縦表示.....	48、68
他モード時の案内.....	174
探索結果画面.....	98、118
探索条件.....	99、108、110、120、122
地図.....	79
地図microSDHCカード.....	21
地図microSDHCカード挿入口... 23	
地図カスタマイズ.....	172
地図強調表示.....	58、172
地図スクロール時の地名表示... 174	
地図スクロール地名表示.....	65
地図データ.....	41
地図の文字幅.....	176
地図モード画面.....	65
地点登録.....	64、65、88
チャンネル.....	156、157
昼夜切換.....	178
通過道路.....	102、108
通過道路マーク.....	66
次の◆解除.....	108
次の◎消去.....	108、123
提携P.....	96
停止.....	162
低反射シート.....	170

電源/充電ランプ.....	22、37
電源スイッチ.....	22、33、35
電子コンパス.....	47、49
電池.....	206
電池残量表示.....	22、37
電話番号.....	82
動画.....	162
到着予想時刻.....	66、176、178
登録ポイント.....	82、88
登録ポイント修正画面.....	91
登録ポイント情報画面.....	89
道路名称・交差点名称表示.....	64
時計表示.....	22
都市高マップ.....	59、75
都市高マップ自動表示.....	172
取付シート.....	26

な 行

内蔵電池.....	36
何これカメラ.....	150
ナビ+映像表示.....	168、180
ナビ案内音量設定.....	41
ナビ画面の明るさ.....	42
ナビ設定.....	172
ナビ補正.....	43、178
にぎやか.....	121
二重音声.....	158
ノースアップ.....	62、71