

ご使用になるとき

**警告****カード類やACプラグキャップは、乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。  
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙・発火、感電、故障の原因となります。

**機器内部に、水や異物を入れない**

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。  
飲み物などがかからないようご注意ください。

**シガーライタープラグに水などをかけない**

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因となります。飲み物などがかからないようご注意ください。

**大きな音量で使用しない**

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

**運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※でヘッドホンを使わない**

交通事故の原因となります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※ 踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

**ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない**

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因となります。

**雷が鳴りだしたら、本機に触らない**

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

ご使用になるとき

**注意****ナビゲーション本体と車載用吸盤スタンドの温度を確認してから着脱をする**

高温環境での放置(直射日光などが長時間あたっていた場合)や連続使用した場合などは、スタンドなどが高温になり、やけどをするおそれがあります。

**ヘッドホン接続前に音量を下げる**

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因となることがあります。  
音量は少しずつ上げてご使用ください。

**取り付け状態を定期的に点検する**

走行中に外れる・落下するなど、交通事故やけがの原因となります。  
スタンドやスタンド用ストラップにゆるみがないか確認してください。

**本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない  
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**

故障や火災の原因となります。

**通電中のナビゲーション本体に長時間直接触れて使用しない**

低温やけどの原因となることがあります。  
手に持って長時間使用しないでください。

**ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない/  
人に向けない**

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因となります。  
アンテナを伸ばして使用するときは、周囲に十分に注意してください。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

● お客様による修理は、絶対におやめください。