

# SDメモリーカードについて


## SDメモリーカードについて

### ■ 本機では、市販のSDメモリーカードを使用して下記のことができます。

- 当社サイト「パナソニックナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードした、おでかけスポット・おでかけプランの利用(P.87)
- ウェブサイトGoogleマップ™や携帯電話のYahoo! JAPAN「路線・地図アプリ」からダウンロードした地点の登録(P.94)
- 探索したルートの保存/呼び出し(P.99)
- ダウンロードしたガイドブックの利用(P.137)
- 内蔵カメラでの撮影(P.177)
- ワンセグの番組の録画(P.192)
- 動画(SDビデオ)の再生(P.194)
- 音楽データ(MP3/WMA)の再生(P.196)
- 本機やデジタルカメラなどで撮影した静止画(JPG)の再生(P.198)

- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。

- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。



- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

### 次のことをお守りください。

- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
- 貼られているラベルをはがさない
- シールやラベルを重ねて貼り付けない

### お願い

- 本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化すると、本機では使用できない場合があります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。(P.212)

### 使用できるSDメモリーカード

- 本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。
- 本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

#### カードの種類

##### SDHCメモリーカード(4 GB~ 32 GB)

- microSDHCカードも使用できます。
- SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。
- 対応した機器でのみ使用できます。

##### SDメモリーカード(8 MB~ 2 GB)

- miniSD/microSDカードも使用できます。

### お願い

- miniSD/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

### お知らせ

- 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

### 地図microSDHCカード(付属品)について

- 付属の地図microSDHCカードは本機専用です。

- お買い上げ時に、ナビゲーション本体に挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図microSDHCカードが必要です。地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図microSDHCカードをSDメモリーカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のmicroSDHCカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。本機が正常に動作しなくなります。