

## 電源について

### 内蔵電池を充電する

シガーライターコードを接続して、車のエンジンをかける(ACCに入れる)  
または、ACアダプターを接続する

- 充電を開始します。
- 充電中は、電源/充電ランプ(PWR/CHG)が点灯(橙)します。  
本機の電源が「切」のときは、満充電になるとランプは消灯します。
- 本機の電源が「入」のときは、画面上の電池残量表示でも充電状態をお知らせします。

### 充電時間・連続使用可能時間の目安

下記の電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。

- 周囲温度が低下すると使用可能時間は短くなります。また、使用環境、使用する機能や設定により使用可能時間が短くなる場合や、充電時間が長くなる場合があります。

**充電時間**: 周囲温度10℃～35℃で残量なし(全放電)から充電した場合

**連続使用可能時間**: 周囲温度25℃で満充電から連続で使用した場合

充電	約3時間	(電源「切」の状態、全放電から満充電まで)
ナビゲーション	約2時間40分	(明るさ:センター/案内音量:中とき)
ナビゲーション (省電力モード 利用時)	約6時間	(明るさ:センター/案内音量:中/ 省電力モード:10秒/自動電源OFF:しない/ 10分に1回、10秒間操作したとき)
ワンセグ	約2時間50分	(明るさ:センター/音量:10のとき)
電池保持期間	常温約20日間	(電源「切」の状態、満充電から全放電まで)

- 内蔵電池で使用するとき、電力の消費を抑えるため、下記をおすすめします。
  - ・省電力モードを利用する(P.40)
  - ・内蔵電池使用時の画面の明るさを暗くする(P.44、186)
  - ・音量を小さくする(P.43、184)
- 本機は、電源が「切」の状態でも、最大30 mWの電力を消費しています。

### 電池残量表示・電源/充電ランプについて

本機の状態に応じて、表示が下記のように切り換わります。

	充電状態	電池残量表示	電源/充電ランプ
シガーライターコード またはACアダプターで 使用時	充電中		点灯(橙)
	満充電		点灯(緑)
	充電停止	—	点滅(橙/緑)
内蔵電池で使用時	残量:多		点灯(緑)
	残量:中		
	残量:少		
	残量なし		

### 電池の劣化を抑えるためのお願いとお知らせ

- 充電は10℃～35℃の温度範囲で行ってください。  
周囲の温度がこの範囲以外では、満充電されるまでの時間が長くなる場合や充電できない場合があります。  
充電できない場合は、電源/充電ランプが点滅します。
- 周囲の温度が高温のときは、自動的に放電され、使用可能時間が短くなる場合や電源が入らない場合があります。

### お知らせ

- 長時間ご使用にならなかったときは、電源が入らない場合があります。充電してご使用ください。  
定期的に(20日に一度)充電してください。
- 充電式電池は、累積の使用時間により少しずつ消耗/劣化します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。