

地図の見かた

- 歩行モード時は、地図画面の縦横を切り換えられます。(P.50)
- 縦表示の地図画面の場合は、同じ名称のタッチキーで操作してください。

現在地画面


現在地 を選ぶと、現在地画面が表示されます。

レーン看板表示

交差点の車線情報を表示。

道路名称・交差点名称表示

走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示。



車モード時の 現在地マーク

現在地と進行方向を表示。

- デザインを変更できます。(P.204)

歩行モード時の 現在地マーク

現在地と進行方向を表示。

地点登録 地点登録

現在地がポイントとして登録されます。(P.90)

踏切案内表示

踏切にさしかかると表示。

カーブ案内表示

急なカーブにさしかかると表示。

- カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。

合流案内表示

高速道路の合流地点にさしかかると表示。

- マークが表示されている付近にさしかかると、音声でも案内されます。(P.116、117)
- 案内する/しないの設定ができます。(P.206)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.72)すると、地図モード画面になります。

地図スクロール地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺:25 m~6 km)


- 表示する/しないの設定ができます。(P.206)
- 歩行モード時に地図を縦表示している場合は表示されません。



現在地からカーソルまでの距離を表示。

地点登録 地点登録

カーソルの位置がポイントとして登録されます。(P.90)

 地図の中心にカーソルを表示。

行き先設定 行き先設定

カーソルの位置が行き先(目的地)または経由地に設定されます。(P.96、97)