

AVの基本操作

AVに切り換える

1 **メニュー** を選ぶ



2 **映像/音楽** を選ぶ

- AVメニューが表示されます。

3 切り換えたいAVを選ぶ

- 選んだAVに切り換わります。
- ワンセグ※1 P.188
- SDビデオ再生※2 P.194
- 音楽再生※2 P.196
- PHOTO※2 P.198



※1海外では、視聴できません。

※2ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。

- はい : 録画を終了して、選んだAVに切り換わります。
- いいえ : AVは切り換わらず、録画を続けます。

AVの音量を調整する

準備

- 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) 画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **+** を選ぶ

- 調整範囲: 0 ~ 20 (お買い上げ時の設定: 10)
- 画面が横表示のときは時計表示の箇所に、縦表示のときは画面の右上に、音量が約3秒間表示されます。



お知らせ

- 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

1 (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ) 画面をタッチする

- 操作バーとタッチキーが表示されます。

2 **現在地** を選ぶ

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)



お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示できます。(P.200)

AVをOFFにする

AVメニュー (P.184) から、**AVをOFFにする** を選ぶ

- AVの音声・映像がOFFになります。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**を選ぶと、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



● AVの音声を消去するには

- 1 **メニュー** を選ぶ
- 2 **映像/音楽** を選ぶ
- 3 **AVをOFFにする** を選ぶ
- 4 **現在地** を選ぶ

- AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。