

## 故障かな!?

### SDビデオ再生

症状	原因と処置	ページ
動画ファイルが本機で消去できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひとつのタイトルが複数のファイルで構成されている場合、本機では消去できません。 → パソコンなどで消去してください。</li> <li>● SDメモリーカードが書き込み禁止になっている。 → 書き込み禁止を解除してください。</li> </ul>	—  22

### 音楽再生

症状	原因と処置	ページ
再生まで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォルダやファイル階層が多い場合、再生まで時間がかかる場合があります。 → 必要のないファイルやフォルダなどは書き込まないでください。</li> </ul>	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機では、SDメモリーカードに書き込まれた日時順に再生されます。(ファイル名での順番の設定や並べ替えはできません。) → 再生させたい順に、SDメモリーカードに書き込んでください。</li> </ul>	196
MP3/WMAファイルが再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。</li> <li>● WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。</li> <li>● ビットレートやサンプリング周波数が誤っている。</li> <li>● ファイルが破損している。 → 本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。</li> </ul>	236
アルバム名/曲名が途中でしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アルバム名/曲名が、半角32文字(全角16文字)以内になっていない。 → 本機が表示できる形式で、ファイルを作りなおしてください。</li> </ul>	—
ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 → エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。</li> </ul>	—

### こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置										
正しい地図 micro SDHC カードを挿入してください。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>原因と処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 17 18 1B 1C</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>51 99</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>19 1A 1D 1F</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> <li>● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。</li> <li>● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>60 61</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の機種での地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	コード	原因と処置	13 17 18 1B 1C	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。</li> </ul>	51 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> </ul>	19 1A 1D 1F	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> <li>● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。</li> <li>● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul>	60 61	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の機種での地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul>
コード	原因と処置										
13 17 18 1B 1C	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。</li> </ul>										
51 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> </ul>										
19 1A 1D 1F	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。</li> <li>● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。</li> <li>● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul>										
60 61	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の機種での地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。</li> </ul>										
SDメモリーカードをお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに異常がある。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.212)</li> </ul>										
SDメモリーカード書き込みエラーのため番組の録画ができませんでした。SDメモリーカードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。(P.23)</li> </ul>										

故障かな!?

困ったとき