

もくじ

内容物の確認	4
本書の読みかた	5
安全上のご注意	8

はじめに

使用上のお願ひ	16
SDメモリーカードについて	22
各部のなまえとはたらき	24
ハンドストラップを取り付ける	26
車に取り付ける・接続する	27
電源について	34
準備する(確認・設定)	42
歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)	48
車載用ナビゲーションとして使う(車モード)	52
メニュー画面の操作	54

ナビゲーション

操作の流れ	58
地図の紹介	60
地図の見かた	64
地図の操作	72
行き先までのルートを作るには	82
行き先を探す	84
地点を登録する(登録ポイント)	90
Googleマップ™を利用する	94
ルートを探索する	96
ルート案内をやめる	98
ルートを保存する	99

車モード	探索結果画面から	
	設定・確認する	100
	ルートを確認する	108
	もう一度ルートを探索する(再探索)	110
	ルート探索について	112
	ルート案内中に	114
	ルート音声案内について	116
	迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	118

歩行モード	探索結果画面から	
	設定・確認する	120
	ルートを確認する	124
	もう一度ルートを探索する(再探索)	124
	ルート案内中に	125
	ルート音声案内について	126
	電車を利用する	128

国内ガイドブック

国内ガイドブックを利用する	134
国内ガイドブックを見る	138
周辺の施設を探す	
(寄り道コンシェルジュ)	141
付箋を貼る・探す(付箋ポイント)	144
施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)	146
旅行プランを立てる	148

海外ガイドブック

海外ガイドブックを利用する	152
海外ガイドブックに切り換える	154
現地の基本情報を見る	155
施設を探す	156
海外の施設の詳細な情報を見る(海外施設詳細画面)	158
中心エリアの地図を表示させる	160
目的地を消す	160
地点を登録する(海外登録ポイント)	161
付箋を貼る・探す(付箋ポイント)	164
海外地図の紹介	166
海外地図の見かた	167
海外地図の操作	169
地図から行き先に設定する	170
地図上に表示する施設を選ぶ	171
歩行軌跡表示を切り換える	172
周辺の施設を探す(周辺検索)	173
撮影した場所を地図上に表示する	174

カメラ

カメラに切り換える	176
写真(静止画)を撮影する	177
カメラの設定をする	178
撮影した場所を地図上に表示する	179
カメラで街並みの情報を見る(街並みスコープ)	180
カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)	182

AV(オーディオ/ビジュアル)

AVの基本操作	184
ワンセグを見る	188
動画を見る(SDビデオ再生)	194
音楽を再生する	196
静止画を見る(PHOTO)	198
現在地画面にAV画面を表示する	200

必要なとき

別売品と組み合わせる	202
利用に応じた設定に変える	204
文字入力のしかた	214
お手入れ	216

困ったとき

よくあるご質問	218
故障かな!?	220

その他

データ作成時の留意点	234
本機を廃棄するときのお願ひ	238
ナビゲーションシステムとは	240
国内地図データベースについて	245
主要施設一覧表	252
周辺ジャンル一覧表	253
さくいん	255
仕様	260
保証とアフターサービス	262
商標などについて	266