




# 安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。

## 内蔵電池に関するご注意

### 危険



本機は充電式電池を内蔵しています

- 廃棄時以外は、分解しない
- 他の機器で使用したり、充電をしない
- 火の中へ投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない

発熱・発火・破裂の原因となります。

### 警告



電池の液が漏れたときは、以下の処置をする

万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

## ACアダプターおよび電源コード(付属)に関するご注意

### 警告



**必ず、指定のACアダプターおよび電源コードを使用する**

指定以外のACアダプターおよび電源コードを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因となります。



**電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**

感電や発熱による火災の原因となります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



**ぬれた手で抜き差ししない**

感電の原因となります。

ぬれ手禁止



**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V～240V以外での使用はしない**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

### 注意



**電源プラグを持ってコンセントから抜く**

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



**通電中のACアダプターに長時間直接接触して使用しない**  
低温やけどの原因となることがあります。