

準備する (確認・設定)

現在地を確認する

初めて本機を起動したときは、現在の位置と異なる地図が現在地として表示されます。



- 地図の見かた → P.64

見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると…

現在地付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク (GPS) の点灯を確認してください。
- 時計が表示されます。

お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(右記)
- 室内でご使用になるときは、GPS衛星からの信号を受信しにくいいため、正しい現在地が表示されない場合があります。

GPS情報を確認する

1 メニューを選ぶ

2 情報を選ぶ



- 情報メニューが表示されます。

3 GPSを選ぶ



4 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
- : 受信状態を表示 (点灯の数が多いほど受信状態が良好)

取り付けを確認する

1 情報メニュー (P.42) から、車両信号/バージョン情報を選ぶ



2 車両信号/バージョン情報を確認する



- 地図データ
地図データのバージョンを確認できます。
- サイドブレーキ※1
サイドブレーキを引くと、「ON」表示になります。
※1 別売のサイドブレーキコード (CA-LND010D) 接続時のみ。
- ダウンロードキー出力
インターネットで、地図の更新やガイドブックデータをダウンロードする際に使用します。
市販のSDメモリーカードを本機に挿入し、「ダウンロードキー」のルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_SG520.dat」が出力されます。

お知らせ

- 年度更新地図データは、当社サイトにてダウンロード販売する予定です。発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>

ナビの音量を調整する

1 メニューを選ぶ

2 設定を選ぶ



- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ案内音量設定を選ぶ



4 案内音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** **中** **大**
音量小 ← → 音量大 (お買い上げ時の設定: 中)
- **消音**: 音声案内・操作音なし
- **試験**: 音量の確認

お知らせ

- AVの音量調整 → P.184

はじめに

準備する (確認・設定)