

車載用ナビゲーションとして使う(車モード)

車モードに切り換える(おでかけウォークOFF)

おでかけウォークをOFFにすると、車モードになります。

本機を車載用吸盤スタンドから取り外して、車での旅行プランを立てるときなどに、手動で車モードに設定してください。


お願い

- 車載用ナビゲーションとしてルート以案内させるときは、必ず本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。

おでかけウォークONの場合 (歩行モード:お買い上げ時の設定)

1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.32)

2 確認を選ぶ



- 歩行モードで再起動します。
・パスワード認証画面が表示されたら→P.47

3 設定メニュー(P.43)から おでかけウォークを選ぶ



- 再度選ぶと、ONになります。

車モードに切り換わります

おでかけウォークOFFの場合 (車モード)

本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.32)

車モードでご使用になれます

■ 本機が車載用吸盤スタンドに取り付けられているときは…

- おでかけウォークの設定に関わらず、常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFFを切り換えられません。

■ 歩行者向けのルート以案内中に、車モードに切り換えると…

- 自動的に車向けのルートが再探索されます。

■ 車モードでルート案内中に本機を車載用吸盤スタンドから取り外すと…

おでかけウォークONに設定されている場合、自動的に歩行モードに切り換わります。(P.48)

歩行モードに切り換わると…

- 自動的に歩行者向けのルートが再探索されます。
再度、車モードに切り換えると、「おまかせ」の探索条件で、車向けのルートが再探索されます。
- 通過道路・入口/出口ICが設定されている場合は、自動的に解除されます。
解除された通過道路・入口/出口ICは、車モードに切り換えてももどに戻りません。
必要な場合は、再度設定してください。

車モードの特徴

画面の向き

- 横向きの画面のみとなります。
(縦向きには切り換えられません)
- カメラ(P.177)
縦/横に構えて撮影できます。
縦に構えて撮影された写真を本機で再生すると、自動的に縦向きに回転して表示されます。
・車載用吸盤スタンドに本機が取り付けられているときは、カメラ機能は使用できません。

現在地測位

GPSからの情報をもとに、現在地測位を行います。

- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- 車モードでは、電子コンパスを利用した現在地測位は行いません。

ガイドブック

- 国内ガイドブック(P.133)
利用できません。
- 海外ガイドブック(P.150)
利用できません。

ルート探索

- 探索条件
車向けの探索条件「おまかせ」でルート探索されます。
・探索条件は、変更できます。(P.101、110) (歩行モード時の探索条件とは異なります。)
- 交通規制
下記の交通規制が考慮されます。
・曜日時間規制 ・横付け探索
・細街路探索 ・季節規制区間
・スマートIC ・一方通行 など
- 通過道路(P.104)・入口/出口IC(P.106)
指定できます。
- 迂回エリア(P.118)
考慮されます。

ルート案内

ルート表示、音声、拡大図、案内図などで、リアルタイムに案内されます。また、現在地マークを自動的に道路の上に表示させるマップマッチングも動作します。

- 案内図表示 (P.61)
- 拡大図表示 (P.62)
- ルート案内中の動作 (P.114～115)
- ルート音声案内 (P.116)
- マップマッチング (P.240)

電車の利用

利用できません。