

カメラに切り換える

1 カメラを選ぶ

- カメラメニューが表示されます。
- AVが自動的にOFFになります。
- ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。
 - ・はい:録画を終了して、カメラメニューが表示されます。
 - ・いいえ:カメラメニューを表示せず、録画を続けます。



2 使用したい機能を選ぶ



● カメラ → P.177



写真(静止画)の撮影ができます。

● 街並みスコープ → P.180



カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどの情報が表示されます。また、ルート案内中は進行方向を表示し、街並みの映像を確認しながら歩行用ナビゲーションとして使用できます。

● 何これカメラ → P.182



シャッターを切った場所付近の施設の情報が表示されます。

- 施設の情報は付属の地図microSDHCカードに収録されている国内ガイドブック (P.136) から検索されます。

お知らせ

- 画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.44)
 - ・撮影する写真(静止画)の明るさ調整は→P.178
- 「街並みスコープ」「何これカメラ」は、海外では利用できません。また、日本国内であっても、国境・領海境界周辺では、起動できない場合があります。

写真(静止画)を撮影する

カメラに切り換えるには→P.176

本機で撮影された写真には、位置情報が付与されます。プライバシーや個人情報の保護のため、自宅などで撮った写真をインターネット上で公開するときには、必ず位置情報を消去してください。(P.199)

準備 ● 市販のSDメモリーカードを本機に挿入してください。

- ホワイトバランス
 - ☀️: 太陽光
 - ☁️: 曇り
 - 💡: 白熱灯
 - 💡: 蛍光灯
- 画素数
 - 2M: 200万画素
 - 0.3M: 30万画素
- 撮影可能枚数
- GPS受信中表示



(カメラ画面)

- 撮影した写真や静止画の再生※1 (PHOTO→P.198)
 - ※1 海外ガイドブックメニュー画面(P.154)から表示させた場合は、選べません。
- 明るさ・ホワイトバランス・記録画素数の設定(P.178)

お知らせ

- シャッター音を出さなくしたり、音量を調整することはできません。

撮影時の本機の持ちかた



- 付属のハンドストラップを取り付け、手首にかけてください。(落下防止のため)
- 電源スイッチやカメラのレンズ・GPSアンテナ(内蔵)に指やストラップがかからないように本機を持ってください。
- 安全のため、ワンセグ用ロッドアンテナは収納してご使用ください。

1 シャッター (撮る) を選ぶ

- シャッター音が鳴り、撮影した写真(静止画)が表示されます。手順2の画面が表示されるまで、本機を動かさなさいください。(手ブレ防止のため)

2 撮影した写真を確認し、保存するを選ぶ



- 写真がSDメモリーカードに保存されます。
- GPSが表示されていないときに「保存する」を選ぶと、位置情報は付与されません。
- キャンセル: 写真は保存されず、破棄されます。

カメラに切り換える / 写真(静止画)を撮影する

カメラ