

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

ナビ設定を変更する

1 設定メニュー (P.55)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項目	関連モード		設定内容		
	車	歩			
都市高マップ自動表示 (P.61)	○	—	都市高速を走行時に都市高マップを自動表示する/しないを設定する。	● する 都市高マップが自動的に表示される。 ● しない 都市高マップは表示されない。	
3D交差点拡大図 (P.62)	○	—	交差点拡大図を3Dで表示する/しないを設定する。	● する 3Dで表示される。 ● しない 2Dで表示される。	
2D [Ⓐ] 時フロントワイド	○	○	ノースアップ時、フロントワイド(上部が広くあいている地図)で表示する/しないを設定する。	● する ノースアップ時、フロントワイド表示される。 ● しない ノースアップ時、フロントワイド表示されない。	
2D [Ⓐ] 時フロントワイド	○	○	ヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。	● する ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 ● しない ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
右画面の地図で表示	○	—	右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示する/しないを設定する。	● する 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 ● しない 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
地図カスタマイズ	昼の地図色	※1	※1	昼の地図色を設定する。	● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き) ● ノーマル ● フレッシュ ● ウォーム ● 街歩き ● お散歩 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 車モード フレッシュ 、歩行モード 街歩き) ● する 地図強調表示で表示される。 ● しない 地図強調表示で表示されない。 ● 青 ● 黄 ● 赤 ● 緑 を選ぶ ● 赤・小 ● 赤・大 ● 青・大 ● 黄・大 ● 緑・大 を選ぶ
	夜の地図色	※1	※1	夜の地図色を設定する。	
	地図強調表示 (P.60)	○	○	地図強調表示する/しないを設定する。	
	ルート色(P.69)	※1	※1	案内ルートの色を設定する。	
	自転車マーク (P.66)	○	—	自転車マーク(車モード時の現在地マーク)の色を設定する。	
3D地図表示設定	○	—	3D時の地図の傾きを設定する。	● 変更する を選ぶ ● 変更のしかた→P.79	
ランドマークワンタッチセレクトジャンル(P.74)	○	○	ランドマークセレクトのワンタッチセレクトを変更する。	● 変更する を選ぶ 変更したいランドマークを ワンタッチセレクトにしたいランドマークを選ぶ ● 完了 を選ぶ	
立体ランドマーク表示 (P.65)	○	○	立体ランドマークを表示する/しないを設定する。	● する 立体ランドマークが表示される。 ● しない 立体ランドマークは表示されない。	
シーズンレジャーランドマーク表示(P.64)	○	○	シーズンレジャーランドマークを表示する/しないを設定する。	● する シーズンレジャーランドマークが表示される。 ● しない シーズンレジャーランドマークは表示されない。	

利用に応じた設定に変える

必要とき

※1 車モード・歩行モードそれぞれに設定ができます。

※2 **完了** を選ぶと、現在地画面に切り換わります。

引き続き設定を行う場合は、**戻る** を選んで、前の画面に戻ってください。