

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.55)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.214

項目	関連モード		設定内容	設定内容	設定内容
	車	歩			
おでかけウォーク設定	—	○	歩行速度 (到着予想時刻計算用) (P.68)	変更する を選ぶ	◀ ▶で平均速度を設定する ● 1 km/h~ 4 km/h~ 20 km/h
			案内音声 (P.126)		● する ルート音声案内される。 ● しない ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。
			初期探索条件		● おまかせ ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやか を選ぶ ・探索条件の内容については、P.123をご覧ください。
			オートリルート (P.125)		● する ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ● しない ルートから外れても、自動的に再探索しない。
車両情報設定	○	—	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定する。	変更する を選ぶ	● 設定のしかた→P.44
目的地履歴の消去 (P.85)	○	○	目的地履歴を消去する。	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する リストから、履歴を選ぶ はい を選ぶ
					全ての履歴を消去する 全消去 を選ぶ はい を選ぶ はい を選ぶ
付箋の全消去※1 (P.145、165)	○	○	付箋ポイントを全て消去する。	消去する を選ぶ	はい を選ぶ はい を選ぶ
昼夜切換	○	○	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	変更する を選ぶ	● 時刻 時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わる。 ・切り換わる時刻は、月によって異なります。 ● 昼 常に昼画面が表示される。 ● 夜 常に夜画面が表示される。 完了 を選ぶ
ナビ補正	○	○	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	補正する を選ぶ	● 設定のしかた→P.45
操作音※1	○	○	操作音のON/OFFを設定する。 ● 操作音の音量は、AVの音声を出力中はAVの音量(P.184)に連動し、それ以外はナビ案内音量設定(P.43)に連動します。		● ON 操作音が鳴る。 ・ONに設定時でも、ナビ案内音量設定(P.43)で 消音 を選んだり、AVの音量を「0」にすると、操作音は鳴りません。 ● OFF 操作音は鳴らない。(ただし、シャッター音はOFFにできません。)

利用に応じた設定に変える

必要とき

※1 海外ガイドブックにも有効な設定