

システム設定を変更する

1 設定メニュー (P.55)から、**システム設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

項目		関連モード 車 歩		設定内容	
ナビ+映像表示		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	横表示の現在地画面に、ワンセグやSDビデオの映像を表示する/しないを選ぶ。	● 設定のしかた→P.200
起動パスワード		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	起動パスワードを設定する。 設定する を選ぶ	● 設定のしかた→P.46
省電力 (P.40)	省電力モード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	何も操作しないとき、省電力モードになるまでの時間を設定する。	● 10秒 ● 30秒 ● 60秒 ● しない を選ぶ
	省電力モード時の自動電源OFF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	省電力モード(P.40)のまま約5分何も操作しないとき、自動的に電源を切る/切らないを設定する。 変更する を選ぶ	● する 省電力モードのまま約5分経過すると、自動的に電源が切れます。 ● しない 自動的に電源は切れません。
自動デモ起動 (販売店用)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	販売店用の機能のため、使用しません。 ● 「しない」に設定してください。	● する 販売店用のナビゲーションのモードになります。通常のナビゲーション機能は動作しません。 ● しない 通常のナビゲーション機能が動作します。こちらに設定してください。
SDメモリーカード 初期化		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SDメモリーカード挿入口にあるSDメモリーカードを初期化する。 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。 SDメモリーカードの初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。 初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ● SDメモリーカード内の全てのデータが消去されます。 いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。
システムの初期化		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。 ● 起動パスワード設定中は初期化できません。解除してください。(P.47) 初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ● 下記の情報が消去されます。 ・付箋 ・ルート ・迂回メモリー ・歩行/走行軌跡 ・登録ポイント ・全ての設定内容 いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。

利用に応じた設定に変える

必要とき