

よくあるご質問

地図に表示されている赤い点(歩行/走行軌跡)を消したい

- 歩行/走行軌跡表示(P.206)を「しない」に設定してください。

自宅を登録したい

- 自宅の地点を登録ポイントに登録(P.90)したあと、自宅を設定してください。(P.45)

現在の位置と異なる地図が現在地として表示される

- 初めて本機を起動したときや、お買い上げ時の設定に戻したときは、現在の位置と異なる地図が現在地として表示されます。
→見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると、現在地付近の地図が表示されます。(現在地画面)

ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえる

- 本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**を選ぶと、AVの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)が表示されます。
→AVの音声を消すには、AVメニューから、**AVをOFFにする**を選んでください。(P.185)

車両情報が設定できない

- ルートが設定されている(ルート案内中止時を含む)と、車両情報を設定できません。
→ルートを消去(P.98)してください。

シミュレーションや5ルート探索ができない

- 探索結果画面(P.100、120)以外からシミュレーションや5ルート探索をすることはできません。
また、経由地・通過道路・入口/出口ICが設定されている場合、5ルート探索をすることはできません。
→下記の方法でもルートを確認できます。
 - ・オンルートスクロール→P.108
 - ・ルート情報を見る→P.100
→全ルート図から**ルート変更**を選んで、探索条件を変更できます。(P.108、124)

タッチキーが操作できない ワンセグやSDビデオ再生の音声は出るが、映像が出ない

- 安全のため、走行中は一部の操作や、ワンセグ・SDビデオの映像を見ることができません。(走行強制)
必ず安全な場所に停車してご使用ください。

停止しても走行強制がかかる場合は

車載用吸盤スタンドから本機を取り外して、**走行/停止判定**の設定をご確認ください。(P.208)

- 必ず、車載用吸盤スタンドから取り外して行ってください。
取り付けたままでは走行強制がかかり、走行/停止判定の設定を確認できない場合があります。(取り外しかた→P.32)

■走行/停止判定が「自動」になっている場合

- GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には、走行/停止が正しく判定されず、走行強制がかかる場合があります。
→サイドブレーキコード(別売品)を接続し、走行/停止判定を「配線」に設定すると、サイドブレーキに連動して走行/停止を判定させることができます。(P.202、208)

■走行/停止判定が「配線」になっている場合

- サイドブレーキコード(別売品)を正しく接続し、サイドブレーキを引くと、走行強制が解除されます。
→サイドブレーキコード(別売品)を接続せずに使用する場合は走行/停止判定を「自動」に設定してご使用ください。(P.208)
→サイドブレーキコード(別売品)を接続して使用する場合はサイドブレーキコードの接続を確認してください。(P.43)
正しく接続されていないと、サイドブレーキを引いた状態でも走行強制がかかります。

海外に移動したのに、海外地図が表示されない

- 渡航先の海外ガイドブックを開いてください。(P.154)

ガイドブックデータの入手方法について知りたい

- ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外にも、当社サイトにてダウンロード販売しています。
詳しくは当社サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- インターネット接続の環境がない場合、お買い上げの販売店にご相談ください。

地図や時刻表の更新の方法について知りたい

- 更新は年度更新地図で可能です。発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>