

## 故障かな!?

カメラ		
症状	原因と処置	ページ
何これカメラで特定の施設しか表示されない。	● 自動デモ起動(販売店用)が「する」に設定されている。 → 「しない」に設定してください。	212
何これカメラで撮影した施設の情報が表示されない。	● 国内ガイドブックにない施設の情報は表示されません。また、カメラを向けた施設より近い距離に情報のある施設がある場合は、一番近い施設が表示されます。	—

ワンセグ		
症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	● 音量が「0」になっている。 → 音量を上げてください。	184
モニターに何も表示されない。	● ワンセグの受信状態が悪い。 → 受信状態を確認してください。 (場所や方向により受信状態が変化します。)	—
放送が受信できない。	● ロッドアンテナの向きが良くない。 → ロッドアンテナを伸ばして向きを変えて、受信状態を調整してください。	188
受信状態が悪い。	● 放送エリア外にいる。 → ワンセグの各種設定画面から、放送エリア内のチャンネルをスキャンしてください。 → 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。	190
	● テレビ塔の近くなど、電波の強すぎる場所にいる。 → 電波が強すぎると、受信できない場合があります。ロッドアンテナを収納すると、受信できる場合があります。	188
映像や音声が出ない。 (ときどき出なくなる)	● 場所や方向により受信状態が変化します。 ● 受信状態により「青色」画面になることがありますが、故障ではありません。	—
映像が静止する。 (ときどき静止する)	● 車両の搭載機器*1の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがあります。 *1 電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDランプ、電動カーテン、電動サンルーフなど ● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くを通過したとき、アンテナレベルが低下することがあります。	—

ワンセグ		
症状	原因と処置	ページ
録画できない。	● SDメモリーカードが挿入されていない。 → SDメモリーカードを挿入してください。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっている。 → 書き込み禁止を解除してください。 ● SDビデオの番組が99個ある。 または、録画に十分な空き容量がない。 → 不要な番組を消去してください。 ● 受信状態が悪い。 → 受信状態を確認してください。 ● 内蔵電池の残量が少ない。 → シガーライターコードまたはACアダプターを本機に接続して、録画してください。	— 22 194 — 33, 36

SDビデオ再生		
症状	原因と処置	ページ
録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される。	● 本機で2つ以上の番組を続けて録画すると、最初の番組の番組情報が記録されます。 ● 本機で短時間の録画(約10秒以下)をした場合、番組名と放送局名が表示できない場合があります。 ● 録画機器の取扱説明書をご覧ください。	— — —
再生中に映像が静止する。	● 本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 → 一時停止を解除した位置まで早送りしてください。	—
録画した番組が正常に再生されない。	● 本機で再生できるビデオファイルになっていない。 → 本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。 ● 録画中に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。 ● 録画中に受信状態が悪くなった場合は、受信できなくなった時点の映像が静止した状態で、再生時間(カウンター)が進みます。 上記のようなファイルは、再生中に早送り/早戻しや再生位置の指定を行うと、正常に動作しない場合があります。 ● SDメモリーカードの相性によっては、再生できない場合があります。	235 — — —

故障かな!?

困ったとき