国内ガイドブック

国内ル1 トノッンで利用9つ	
国内ガイドブックとは 国内ガイドブックでできること	
 国内ガイドブックデータに	135
回 ついて	136
国内ガイドブックを見る	
国内ガイドブックを並べ替える 施設や観光スポットを	138
表示する リストから施設を選ぶ	
リストを絞り込む	140
地図から施設を選ぶ リストを並べ替える	
周辺の施設を探す	1 40
(寄り道コンシェルジュ)	. 141
おすすめの施設を表示する	
(おまかせ案内) おすすめの施設をジャンルで	141
探す	143
付箋を貼る・探す(付箋ポイント) 付箋を貼る	. 144
N多で貼る (付箋ポイントを登録する)	144
付箋ポイントを探す 付箋ポイントを	144
10多パイプトを 地図に表示させて選ぶ	145
地図画面から付箋ポイントの	
情報を見る 付箋ポイントの色を変更する.	
付箋をはがす	
(付箋ポイントを消去する)	1 4 🗆

設の詳細な情報を見る	
(施設詳細画面)	. 146
写真を全画面表示させる	146
近くの施設を表示する	146
次の経由地に設定する	147
施設までの乗換案内を	
確認する	147
地点を登録する	147
行き先に設定する	147
行プランを立てる	. 148

国内ガイドブックを利用する

国内ガイドブックとは

国内ガイドブックとは、旅行スポット情報などをデジタルデータ化した「るるぶ DATA」(JTBパブリッシング作成)を、ナビゲーション用に収録したものです。 お買い上げ時は、全国の都道府県別2012-13年版ガイドブック(エリアガイド)が、付属の地図microSDHCカードに収録されています。

お知らせ

● ダウンロードしたガイドブックデータ(P.137)が保存されたSDメモリーカードを、本機に挿入したままワンセグ録画を開始する(P.192)と、ガイドブックが利用できなくなります。

国内ガイドブックでできること

施設を探す/情報を見る

P.138、146

国内の有名な施設や観光地を検索したり、情報を調べたりできます。 また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

旅行プランを立てる

P.148

付箋ポイントを登録すると、出発地・目的地(経由地)を指定した旅行プランを立てることができます。

旅行プランを立て、探索したルートを保存する(P.99)こともできます。

付箋を貼る(付箋ポイント)

P 144

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

カメラで撮影した施設を検索する(何これカメラ)

P.182

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、国内ガイドブックの施設情報が表示されます。

周辺の施設を探す(寄り道コンシェルジュ)

P.141

国内ガイドブックのおすすめの施設を地図上に表示させたり、国内ガイドブックに収録されている近場の観光スポットや施設をジャンル別に検索できます。

お知らせ

● 付箋を貼ったガイドブックデータを消去すると、登録した付箋ポイントが利用できなくなります。ガイドブックデータをバックアップしている場合は、SDメモリーカードに保存すると、付箋ポイントが再度利用できるようになります。

134

国内ガイドブックデータについて

● ガイドブックデータは、付属の 地図microSDHCカードの 「GUIDEBOOK」フォルダに、 あらかじめ保存されています。



- ガイドブックデータを使用中は、絶対に地図microSDHCカードを本機から 取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- 本機は、国内ガイドブックと海外ガイドブックを合わせて、最大200件の ブックフォルダを読み込めます。
- 国内ガイドブックの施設を目的地に設定した場合、最も近くの探索可能な 道路までのルートを作成するため、以下のような場合、目的地から離れた場 所までのルートになる場合があります。
 - ・公園のように施設の検索地点と道路が離れている場合
 - ・最も近い道路が海や川の対岸、線路の反対側にある場合
- 本機に収録されている「るるぶDATA」の著作権は株式会社JTBパブリッシングが有します。
- この収録データは書店で販売されている「るるぶ情報版」シリーズの内容と は異なります。
- この収録データは2012年5月末までに取材したものです。掲載内容の正確性には万全を期しておりますが、施設の都合による変更で、掲載内容と異なる場合があります。ご利用の際はお電話等で事前にご確認されることをお勧めします。
- 掲載の商品は一例です。売り切れや変更の場合もあります。
- 掲載の入園料等は特記の無い限り大人料金です。
- お盆や年末年始の休み・臨時休業は原則として含まれていません。
- 宿泊料金は季節や人数によって変動します。
- この収録データの無断複製·複写·加工·改変を禁じます。
- 掲載内容による損害等は当社ならびに株式会社JTBパブリッシングでは補償いたしかねますので予めご了承ください。
- 誤って消去したデータはもとに戻せません。消去した場合は、「各地域の 修理ご相談窓口」にご相談ください。
- ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外に、当社サイトにて ダウンロード販売されております。(右記)

(ダウンロードデータを使用するには、市販のSDメモリーカードが必要です)

▋ダウンロード購入されたガイドブックデータについて

- ガイドブックデータをダウンロードするには、専用ソフト「ダウンロード工房」 (無料)が必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。 (http://panasonic.jp/navi/)
- ダウンロードしたガイドブックデータをご利用時、SDメモリーカードは、 必ず書き込み禁止スイッチを解除してから挿入してください。(P.22) ロック時はガイドブックデータを読み込めません。
- ダウンロードしたガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカード を本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・ 消去できます。
 - ・他のSDメモリーカードにコピーするときは、SDメモリーカードの直下 (ルートフォルダ)の「GUIDEBOOK」フォルダに、ブックフォルダ単位で 保存してください。
 - コピーしたデータは、使用していたナビゲーションでしかご利用できません。

136

国内ガイドブックを見る

メインメニュー (P.54)から

国内ガイドブック を選ぶ



■ 国内ガイドブックメニューが表示されます。

国内ガイドブックメニューで選ばれた国内ガイドブックのトップページが表示されます。

■ 国内ガイドブックメニュー



国内ガイドブックを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- 新 着 :入手日時*1が新しい順
- 最近使用:最近使用した順
- 分類:分類順
- |● | 回 数 | :使用回数が多い順
- ※1 本機が国内ガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。 (当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

■ ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細 な情報(施設詳細画面)が表示され ます。(P.146)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で目次へを選ぶ と、施設や観光スポットを表示 する方法が選べます。

検索された施設のリストが表示されます。

リストの見かた→P.140

■目次画面



■ リスト表示



施設や観光スポットを表示する

エリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 リストから表示したいエリアを選ぶ



3 (さらに細かいエリアのリストが表示されたとき)

表示したいエリアを選ぶ

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

- →P.144「付箋ポイントを探す」手順**2**へ
- 付箋ポイントの登録のしかた は→P.144
- 海外の付箋ポイントは表示されません。

分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- 国内ガイドブックに収録されて いない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞 り込むことができます。(P.140)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 修正:1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

リストから施設を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.146)

■リスト表示



地図から施設を選ぶ

地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の施設 を中心に、近い順に200件まで 表示されます。
- 2 吹き出しマーク()に カーソルを合わせ、決定を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.146)

スクロールバー

タッチしてページを移動できます。

● リストが50音順のときは、「あかさ たなタッチキー」が表示されます。

リストを絞り込む

絞込む を選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

● エリア:エリアを絞り込み ● 小分類:分類を絞り込み

● 詳細設定:→下記

● 絞込み解除: 絞り込みを解除

リストを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

距離:現在地から近い順*1*2

読 み :50音順

● おすすめ:おすすめ順

並替え解除: 並べ替えを解除

※ 1 緯度・経度情報が含まれていない施設 は、リストの最後に表示されます。

※2 海外に滞在しているときは、選べません。

■詳細設定

下記の分類のリストは、予算などの 条件を指定して絞り込めます。 (付属の国内ガイドブックデータの場合)

- 「泊まる」
- 「立ち寄り温泉 |

条件を選び、絞込むを選ぶ



おすすめの施設を表示する(おまかせ案内)

国内ガイドブックに収録されているおすすめの施設を現在地から近い順に3件 まで現在地画面に自動で表示します。

旅の途中で、寄り道してしまいたくなるようなおすすめの施設を確認できます。

準備

おまかせ案内(P.142)を「する」にしてください。

施設の写真と名称

タッチすると、
寄り道コンシェルジュの 施設詳細画面が表示されます。(P.147)



施設の場所を地図で確認

おすすめの施設のマーク

地図モード画面でも表示されます。 カーソルを合わせると施設の写真と名称 が表示されます。

お知らせ

- おすすめの施設が2件以上ある場合、約5秒ごとに施設情報が切り換わり ます。
- 表示される施設のジャンルを指定できます。→P.142
- ●施設を検索したあと、約200 m以上移動していない場合、更新されません。
- 現在地付近にない施設が表示されることがありますが、GPS受信後約1分 間で施設が更新されます。(お買い上げ時は、現在の位置と異なる地図が 表示される場合があります。)
- 車モード時は、表示されません。
- SDメモリーカードにダウンロードした国内ガイドブック(P.137)が保存さ れているときは、ワンセグ録画を開始する(P.192)と、おまかせ案内が中断 されます。

国内ガイドブック

ル

ジ

おすすめの施設を表示する(おまかせ案内)(続き)

おまかせ案内の検索条件を設定する

準 備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.70) (横表示では 寄り道コンシェルジュ は表示されません。)

地図画面から、

寄り道コンシェルジュを選ぶ



おまかせ案内を選ぶ



前/次の条件を表示できます。

3 条件を設定する



おまかせ案内する/しないを設定 するには

おまかせ案内の する / しない を 選ぶ

◆ お買い 上げ時は「する」に設定 されています。

検索範囲を変更するには

< >で検索範囲を変更する

● 200 m~ 800 mの範囲で、 100 m単位の調整ができます。 (お買い上げ時の設定:500 m)

■ジャンルを指定するには

案内ジャンルから ジャンルを選ぶ

- 複数選択できます。
- むまかせ案内の設定(上記)が 「する」の場合のみ指定でき ます。

おすすめの施設をジャンルで探す

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.144)を検索できま す。ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときなどに便利です。

準 備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.70) (横表示では 寄り道コンシェルジュ は表示されません。)

地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



● 現在地またはカーソル位置を含む県が収録され た国内ガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



一ガイドブック名

タッチすると、国内ガイドブックを選べます。

● 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索し たい場合や、ほかの国内ガイドブックから検索 したい場合などに切り換えてください。

選ぶと、選んだ分類の項目が、地図の中心から10km 以内で、近い順に200件まで表示されます。

● 付箋:全ての国内ガイドブックを対象に付箋 ポイントを検索

■が表示された場合、選ぶと、前/次の分類を表 示できます。

● 地図画面上に施設の概要が表示されます。

施設の概要



タッチすると、 寄り道コンシェルジュの施設詳細画面 が表示されます。(P.147)

施設が複数検索された場合、≪≫が表示されます。 選ぶと、前/次の施設を表示できます。

·マーク(**または ②**)(縮尺:10 m~800 m)

- 分類を選択するときに、付箋 を選んだ場合は、付 箋ポイントのマーク(2)が表示されます。
- マークを選ぶと、選んだ地点が地図の中心に移動 し、施設の概要が表示されます。

■タッチキーを表示

- 行き先設定:選んだ地点を行き先に設定→P.96
- 地点登録:選んだ地点を登録(登録ポイント→P.91)

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



● 付箋ポイントが登録されます。

■付箋ポイントについて

- 海外の付箋ポイントと合わせて 1000件まで登録できます。
- 登録された付箋ポイントは ②で表示されます。
 - ·縮尺:10 m~ 800 m
 - ・地図の中心から10 km以内で200件まで
- 海外の付箋ポイントは表示されません。
- ◆付箋はひとつの施設に対して ひとつしか設定できません。
- 2画面表示時(P.80)は、右画面には 付箋マークが表示されません。

付箋ポイントを探す

すべての国内ガイドブックから探す

国内ガイドブック メニュー(P.138)から、 付箋ポイントを選ぶ

全ての国内ガイドブックの 付箋ポイントのリストを表示

ひとつの国内ガイドブックから探す

国内ガイドブックを選び、 目次画面(P.139)から、

付箋ポイントを選ぶ

● 選択した国内ガイドブックの 付箋ポイントのリストを表示

2 付箋ポイントのリストから、付箋ポイントを選ぶ



■リストを絞り込むには

1 絞込むを選ぶ

2 絞り込む付箋色を選ぶ

- 赤/青/黄:付箋色で絞り込み

◆ 付箋ポイントを地図に表示させて 選ぶ(P.145)

■リストを並べ替えるには

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

● 登録:登録日時が新しい順

● 距離:現在地から近い順※1※2

● 読み:50音順

● 付箋色 :付箋の色別

※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

※2 海外に滞在しているときは、選べません。

付箋ポイントを 地図に表示させて選ぶ

1 付箋ポイントのリスト (P.]44)から、

地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の付箋 ポイントを中心として、近い 順に200件まで地図上に表示 されます。
- 2 付箋ポイント(♪)に カーソルを合わせ、<mark>決定</mark>を選ぶ



施設詳細画面を表示(P.146)

地図画面から付箋ポイントの 情報を見る

地図画面で、 付箋ポイントにカーソルを 合わせ、情報を選ぶ



施設詳細画面を表示(P.146)

付箋ポイントの色を変更する

- 1 付箋ポイントを検索する
 - 欠しかた→P.144
- 2 施設詳細画面から、 付箋を貼るを選ぶ
- 3 付箋の色(赤/青/黄)を選ぶ



| 付箋をはがす (付箋ポイントを消去する)

1件ずつ消去する

- 1 付箋ポイントを検索する
 - 探しかた→P.144
- 2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ
- 3 付箋を消すを選ぶ



● 付箋が消去されます。

全ての付箋を消去する

- 1 設定メニュー (P.55)から、 ナビ設定を選ぶ
- 2 「付箋の全消去」の 消去する を選ぶ
- 3 はいを2回選ぶ
 - 海外の付箋ポイント(P.164) を含む全ての付箋が消去されます。

面

施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)

施設や付箋ポイントを検索すると、施設詳細画面が表示されます。

■ 施設詳細画面



写真を全画面表示させる

写真をタッチする

● 写真が全画面表示されます。



- ←→*1:写真のスクロール :写真の拡大/縮小
- ※2:前/次の画像を表示
- ※1 写真の拡大/縮小の状態により、スク ロールが可能なときに表示されます。
- ※2 ひとつの施設情報に複数の画像データ がある場合のみ表示されます。

近くの施設を表示する

近くの施設※3を選ぶ

表示中の施設から半径10 km 以内の施設を200件までリスト 表示します。→P.140へ

※3 P.138「国内ガイドブックを見る」か ら施設詳細画面を表示させた場 合のみ選べます。

地図で確認 ※4を選ぶと、 確認用の地図が表示されます。

■ 確認用地図画面



※4 P.145 「地図画面から付箋ポイントの情報を見る」 から施設詳細画面を表示させた場合は選べません。

施設までの乗換案内を確認する 段

電車で行くを選ぶ

● 電車でおでかけ画面を表示します。 すでに目的地が設定されている場 合、その目的地は考慮されません。

地点を登録する

地点登録を選ぶ

● 地図の中心が登録ポイント (P.91)として登録されます。

次の経由地に設定する

(すでにルートが設定されている場合のみ)

ここに立寄る (車)/ 徒歩で立寄る (歩) を選ぶ

- カーソルの地点を次の経由地に 設定し、ルート探索を開始します。
- 行き先・経由地合わせて5地点 まで設定できます。

行き先に設定する

ここに行く 単/ 徒歩で行く 歩 を選ぶ

- カーソルの地点を行き先に設定 し、ルート探索を開始します。
- ルートが設定されている場 合、現在のルートは消去され ます。

探索結果画面を表示(P.100、120)

探索結果画面を表示(P.100、120)

▋寄り道コンシェルジュの施設詳細画面について (歩)



寄り道コンシェルジュから施設詳細画面を 表示させると、左のような画面が表示され ます。※5

※5 ジャンルで検索(P.143) した場合は、縦表示 のみになります。

● 施設詳細画面(P.146)と同様に操作できる項目

・写真を全画面表示させる(写真をタッチする)



● 確認用地図画面と同様に操作できる項目

カーソルの地点のかわりに、寄り道コンシェルジュの施設詳細画面の施設 が、行き先または経由地に設定されます。

ここに立寄る (すでにルートが設定されている場合のみ)

● 寄り道コンシェルジュの施設詳細画面では操作できない項目 地点登録

近くの施設

※6 おすすめの施設をジャンルで探した(P.143)場合のみ選べます。

お知らせ

●何これカメラで施設を撮影して、施設詳細画面を表示させることもできます。 (P.182)

旅行プランを立てる

お好みの地点を出発地にして、付箋ポイントに登録した場所をめぐるルートを作ることができます。

自宅にいながら、宿泊先の旅館を出発して観光地をめぐるプランを立てるときなどに便利です。

進 備

● 旅行プランに組み込みたい場所を、付箋ポイントとして登録してください。(P.144)

1 国内ガイドブックメニュー (P.138)から、旅行プランを立てるを選ぶ



2 次へ を選ぶ

3 出発地を選ぶ



現在地を出発地にするには※1

現在地を選ぶ

※1 海外に滞在してい るときは、設定でき ません。

付箋ポイントを 出発地にするには

- 1 付箋ポイントから選ぶ を選ぶ
- **2** 付箋ポイントを 選び、決定を選ぶ
 - 付箋ポイントの 選びかた→P.144 「付箋ポイ
 - ントを探す」手順**2**毎外の付箋ポイントは表示されません。

他の方法で出発地を指定するには

- 他の方法で探すを選ぶ
- 2 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.84 ~ 89
 - 地図: 最後に表示していた 地図を表示
- 3 決定を選ぶ

自宅を出発地にするには

自宅を選ぶ

● 自宅の登録のしかた→P.45

- GPSの受信状態が悪いと、正しい現在地を出発地に設定できない場合があります。そのときは、他の方法で探すで出発地を設定してください。
- 他の方法で探すから電話番号で検索する場合、個人宅の電話番号は検索できません。

4 付箋ポイントから目的地を選び(5つまで)、決定を選ぶ



地図から付箋ポイントを選ぶには

1 地図で選ぶを選ぶ

- 最後に選択した目的地(選択していない場合は出発地)を中心として、近い順に200件までが地図上に表示されます。
- 2 付箋ポイント(♪)に カーソルを合わせ、選択を選ぶ
- 付箋ポイントの選びかた→P.144「付箋ポイントを探す」手順2
- 選んだ施設を再度選ぶと、選択が解除されます。
- |● 施設を選択した状態で絞り込みを行うと、選択が解除されます。
- 海外の付箋ポイントは表示されません。
- 5 (目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)

立ち寄り順に目的地を選び、決定を選ぶ



- **おまかせ**:立寄り順が最短・最適に なるように自動で並べ 替える
- 目的地を再度選ぶと、解除されます。

探索結果画面(P.100、120)で旅行プランを確認し、 ルートを保存を選ぶ



- ルートがSDメモリーカードに保存されます。(詳しくは→P.99)
- ルートを保存せず案内を開始する には、案内開始を選んでください。

お知らせ

- 保存ルートを呼び出すには→P.99
- 「おまかせ」で並べ替えるとき、最短·最適のルートにならない場合があります。