

もくじ

主な特長	2
内容物の確認	4
本書の読みかた	5

安全上のご注意 8

はじめに

使用上のお願い	16
SDメモリーカードについて	20
各部のなまえとはたらき	22
取り付け・配線をする	26
電源について	38

準備

準備する(確認・設定)	44
メニュー画面の操作	52

ナビゲーション

地図の紹介	56
地図の見かた	60
地図の操作	66
行き先までのルートを作るには	80
行き先を探す	82
ルートを探索する	88
探索結果画面から設定・確認する	90
ルートを確認する	98
ルート探索について	100
ルート案内中に	102
ルート音声案内について	104
もう一度ルートを探索する(再探索)	106
地点を登録する(登録ポイント)	108
迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	112
Googleマップ™を利用する	114
歩行用ナビゲーションとして使う(おでかけウォーク)	116
VICS情報を見る	118

AV(オーディオ/ビジュアル)

AVの基本操作	122
ワンセグを見る	124
動画を見る(SDビデオ再生)	130
音楽を再生する	132
静止画を見る(PHOTO)	134
現在地画面にAV画面を表示する	135

必要なとき

別売品と組み合わせて使う	138
利用に応じた設定に変える	142
文字入力のしかた	150
お手入れ	152

故障かな!?

よくあるご質問	154
故障かな!?	156

その他

データ作成時の留意点	168
本機を廃棄するときのお願い	172
ナビゲーションシステムとは	176
地図データベースについて	180
VICSについてのお問い合わせ	187
周辺ジャンル一覧表	190
主要施設一覧表	192
さくいん(メニュー一覧)	193
さくいん(50音順)	194
保証とアフターサービス	200
仕様	204
商標について	206
取付角度ゲージ	208