

各部のなまえとはたらき

700V

700

ワンセグ用アンテナ端子(ワンセグΥ)(P.139)

ワンセグ用アンテナ(別売:CA-TA020D)を接続する。

ワンセグ用ロッドアンテナ (P.124)

TV(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用する。

時計表示

GPS衛星から信号を受信して、自動的に表示されます。(手動では調整できません)

GPSアンテナ(内蔵)

VOLUMEタッチキー(+/-) (P.122)

AVの音量を調整する。

AVタッチキー (P.122)

AVメニューが表示されます。

MENUタッチキー (P.52)

メインメニューが表示されます。

現在地タッチキー (P.62)

現在地画面が表示されます。

液晶ディスプレイ

充電ランプ(CHG)(P.42)

充電中に点灯します。

電源スイッチ (PWR OFF/ON・LOCK) (P.39、41、43)

本機の電源を切/入・ロックする。

ヘッドホン端子(Φ)(P.141)

ヘッドホン(市販)を接続する。

GPSアンテナ端子(GPSΥ)(P.139)

車外取り付け用のGPSアンテナ(別売:CA-GA020D)を接続する。


リセットスイッチ(RESET) (P.166)

本機をリセットする。

SDメモリーカード挿入口※


■ 挿入のしかた

カバーを開く カードを挿入する



■ 取り出しのしかた

カードを押す 取り出す




- カチッと音がするまで差し込む。
- miniSDカード/microSDカードの場合は、必ずアダプター(miniSDカード/microSDカードに付属)を装着してください。また、必ずアダプターを持って抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

地図microSDHCカード挿入口※

- お買い上げ時に、地図microSDHCカード挿入済み。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。

■ 取り出しのしかた

カードを押す 取り出す



- カードの中央をしっかりと押し込んでください。

■ 挿入のしかた

カバーを開く カードを挿入する



- カチッと音がするまで差し込む。
- カチッと音がしない場合は、一度カードを完全に抜いて、再度差し込んでください。

※ SDメモリーカード・地図microSDHCカードの出し入れをするときは、本機を車載用吸盤スタンドから取りはずしてください。

はじめに

各部のなまえとはたらき

お知らせ

- 外部アンテナ用の端子(ワンセグΥ、GPSΥ)は、車載用吸盤スタンドにナビゲーション本体を取り付けている場合のみ使用できます。