

準備する (確認・設定)

(太字はお買い上げ時の設定です)

ナビの音量を調整する

1 MENUを選ぶ

- **700V** **700** : (P.22)
- **500V** **500** **300** : (P.24)

2 設定を選ぶ



- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ案内音量設定を選ぶ



4 案内音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** **中** **大**
音量小 ← → 音量大
- **消音**: 音声案内・操作音なし
- **試聴**: 音量の確認

- AVの音量調整 → P.122

ナビ画面の明るさを調整する

1 設定メニュー (左記) から、ナビ画面の明るさを選ぶ



2 ナビ画面の明るさを調整する



- **明**: 明るくなる
- **暗**: 暗くなる

お知らせ

- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の明るさが調整されます。
昼夜切替 → P.146
- PHOTO・音楽再生の明るさも、ナビ画面の明るさに連動します。
・ワンセグの明るさ調整 → P.125
・SDビデオ再生の明るさ調整 → P.131

車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。

1 設定メニュー (P.46) から、ナビ設定を選ぶ



- ナビ設定画面が表示されます。

2 車両情報設定の 変更する を選ぶ



リストをスクロール

3 車両情報を設定し、完了を選ぶ



ナンバー

- **1** : 大型車両
- **3** : 普通車両
- **5/7** : 小型車両
- **軽** : 軽自動車

長さ/幅/高さ

- **<** **>** で設定する。
- **初期状態**: お買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。
ルートを消去してから設定を行ってください。(P.81)

準備

準備する (確認・設定)