

AVの基本操作

AVに切り換える

1 AVをタッチする

700V 700



- AVメニューが表示されます。

500V 500 300



2 切り換えたいAVを選ぶ

- 選んだAVに切り換わります。
 - ワンセグ P.124
 - SDビデオ再生 P.130
 - PHOTO P.134
- 700V 700 500V 500
- 音楽再生 P.132



AVの音量を調整する

700V 700

+/- (VOL) をタッチする



- 調整範囲: 0 ~ 20 (お買い上げ時の設定: 10)

500V 500 300

1 ワンセグ・SDビデオ再生の場合のみ画面をタッチする

- 操作バーが表示されます。

2 +/- をタッチする



- 調整範囲: 0 ~ 20 (お買い上げ時の設定: 10)
- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

お知らせ

- 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

現在地 をタッチする

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)

700V 700



500V 500 300



お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示することができます。(P.135)



AVをOFFにする

AVメニュー (P.122) から、AVをOFFにする をタッチする

- AVの音声・映像が消去されます。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに現在地をタッチすると、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



AVの音声を消去するには

- 1 AV をタッチする
 - AVメニューが表示されます。
- 2 AVをOFFにする をタッチする
- 3 現在地 をタッチする
 - AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。