

システム設定を変更する

1 設定メニュー (P.52)から、**システム設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

項目	設定内容	
FMトランスミッター	カーオーディオなどのFMラジオから本機の音声を出力できます。	変更する を選ぶ
		● 設定のしかた→P.138
ナビ+映像表示	現在地画面に、ワンセグやSDビデオの映像を表示する/しないを選ぶ	
		● 設定のしかた→P.135
起動パスワード	起動パスワードを設定する。	設定する を選ぶ
		● 設定のしかた→P.50
自動デモ起動	ナビゲーション画面で約5分間操作しないとき、自動的にデモを起動する/しないを設定する。 ● 走行すると、自動デモを終了します。	
		● する 自動デモを起動させます。 ● しない 自動デモを起動させません。
SDメモリーカード初期化	SDメモリーカードを初期化する 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。 SDメモリーカードの初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。	初期化する を選ぶ
		はい を選ぶ ● SDメモリーカードの初期化を開始します。
		いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。
システムの初期化	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・ルート ・すべての設定内容 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。	初期化する を選ぶ
		はい を選ぶ ● システムの初期化を開始します。
		いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。