

故障かな!?

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
正しい地図 micro SDHC カードを挿入してください。	コード <ul style="list-style-type: none"> ● 起動中に地図microSDHCカードが取り出された。 → 地図microSDHCカードを本機に挿入し、再度電源を入れてください。
	13 17 18 1B 1C
	51 99 <ul style="list-style-type: none"> ● 本機に異常がある。 → いったん本機の電源を切り、電源を入れなおしてください。それでもなおらない場合は、お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。
	19 1A 1D 1F <ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。 ● 地図microSDHCカードの挿入が不完全。 → 地図microSDHCカードを一度完全に抜いて、再度差し込んでください。 ● お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードが挿入されていない。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。
60 61	<ul style="list-style-type: none"> ● 他の機種種の地図microSDHCカードを挿入した。 → お買い上げ時に本機に挿入されていた地図microSDHCカードを本機に挿入してください。
SDメモリーカードをお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードに異常がある。 → 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.148)
SDメモリーカード書き込みエラーのため番組の録画ができませんでした。SDメモリーカードをご確認ください。	
地図データが読めません 地図microSDHCカードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図microSDHCカードに異常がある。 → お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全のため、走行中は一部の操作や、AVの映像を見ることができません。 → 安全な場所に停車して操作してください。 <p>「走行/停止判定」設定が「自動」の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には、走行/停止が正しく判定されない場合があります。 → サイドブレーキに連動して走行/停止を判定させたい場合は、サイドブレーキコード(別売品)を接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してご使用ください。 <p>「走行/停止判定」設定が「配線」の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● サイドブレーキコード(別売品)を正しく接続し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。 ● サイドブレーキコード(別売品)を接続せずに使用する場合は、走行/停止判定を「自動」に設定してご使用ください。
走行中は音声でお楽しみください。	
走行中は画像を表示しません。	
これ以上登録できません。 消去してからお使いください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイントが106 地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 → 不要な登録ポイントを消去してください。
取得可能なファイル件数を超えました。 ファイルの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> ● おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100 件を超えている。 → 不要なファイルを消去してください。
電池残量が不足しています。 充電してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● リチウムイオン電池の残量が少ない。 残量が少ない状態で使用し続けると、正常に動作しなくなる場合があります。 → 充電してください。 → シガーライターコード、またはACアダプターを接続してご使用ください。

故障かな!?

故障かな!?