

組み合わせる

ナビゲーションの映像に切り替える

- 準備**
- カーナビゲーションを接続する。(取付説明書)
 - 「カーナビ入力」の設定を確認する。(P18 参照)

NAVI を押して、ナビゲーションモードにする。
(再度押すと、解除)



モード
MODE

ナビ
NAVI

お知らせ

- モニターが STAND BY(待機)のときにも、ナビゲーションの映像は表示されます。

リモコンは...
NAV..TV スイッチを「NAV」側にして、 を押す。

ナビ テレビ
NAV..TV スイッチ

モード



テレビなどの音声を FM ラジオで聴く (FM トランスミッター機能)

本機の音声を車載の FM ラジオへ送信して聴くことができます。
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

- 準備**
- FM トランスミッターを設定する。(P16 参照)
 - FM トランスミッター用アンテナが伸びていることを確認する。(取付説明書)
 - FM ラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。
音量は、FM ラジオで調整してください。

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す。

- 本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのままで、FM ラジオへ送信する音声だけが切り替わります。

テレビ ビデオ 1 ビデオ 2



FM ラジオへ
送信する音声

お知らせ

- ナビゲーションの音声は、FM トランスミッターに出力されません。
- 音声と映像を同じにしたいときは、ナビゲーションモードを解除してください。**NAVI** を押す。

リモコンでは
NAV..TV スイッチを「NAV」側にして を押す。

- FM トランスミッターについて
- FM ラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。
 - チューナユニットの取り付け場所によって、聴きにくいことがあります。(実用到達距離は、約 3m です。)

車載用カメラの映像に切り替える

- 準備**
- 車載用カメラを接続し、リバースコードを配線する。(取付説明書)
 - 「カメラ入力」の設定を確認する。(P18 参照)

車のシフトレバーを
バック「R(リバース)」に入れる。

お知らせ

- モニターが STAND BY(待機)のときにも、表示されます。
- 「ビデオ 2」にモードを切り替えたときも、表示されます。**MODE** を押す。

車載用ビデオやビデオカメラを見る

- 準備** 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(取付説明書)

お知らせ

接続が
ビデオ 1

MODE を押して、ビデオ 1 モードにする。

- ナビゲーション以外の映像を見るときは、ナビゲーションモードを解除してください。**NAVI** を押す。

接続が
ビデオ 2

MODE を押して、ビデオ 2 モードにする。

リモコンは
NAV..TV スイッチを「NAV」側にして を押す。

後席用(2 台目)のモニターでテレビやビデオを見る

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。
ナビゲーションモードのときは、後席のモードだけをテレビやビデオに切り替えることができます。

- 準備** ●もう 1 台モニターを接続する。(取付説明書)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す。

- 前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのままで、後席(2 台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

お知らせ

- ナビゲーション(RGB 接続)の映像は、出力されません。