

故障について

症状	原因と処置	ページ
電源について		
モニターの電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンがかかっていない。 車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) ●リモコンの NAVI-TV スイッチの位置が正しくない。 リモコンで操作するときは、スイッチを「TV」側にしてください。 ●ヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。 ●各コードが正しく接続されていない。 接続をご確認ください。 	10 9 - 取付説明書
共通		
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネルのみ表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドブレーキコードの接続がはずれている。 接続・取り付けをご確認ください。 ●サイドブレーキを引いていない。 サイドブレーキを引いてください。 	取付説明書 -
内蔵スピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●音量が下がっている。 音量を上げてください。 ●スピーカー設定が「OFF」になっている。 「OFF」以外に設定してください。 	10 取付説明書
雑音が出る 映像の映りが悪くなる。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話が本機の近くにある。 携帯電話を本機から離してください。 	-
FM トランスミッター機能の音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●FM トランスミッター設定が「OFF」になっている。 周波数を設定してください。 ●選局がずれている、またはカーオーディオの音量が下がっている。 調整してください。 ●電源コード(テレビ用)の FM トランスミッター用アンテナが伸びていない。 音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直ししてください。 	16 12, 16 取付説明書

症状	原因と処置	ページ
ディスプレイについて		
画面の明るさが一定でない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ディマー設定が「オートモード」になっている。 故障ではありません。設定を「1」~「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。 	16
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> ●映像調整が適切でない。 各項目を調整してください。 	18
ナビゲーションの映像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ナビゲーション入力設定があっていない。 設定をご確認ください。 	18
テレビについて		
映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●TV モードになっていない。 モードを切り替えてください。 	10
雑音のみで映像が不鮮明。	<ul style="list-style-type: none"> ●チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 受信できるチャンネルに変えてください。 ●テレビアンテナがはずれている。 接続・取り付けをご確認ください。 	10 取付説明書
車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラについて		
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●車載用ビデオやビデオカメラが正しく接続されていない。 接続をご確認ください。 ●モードの切り替えが正しくされていない。 接続に合わせてモードを切り替えてください。 	取付説明書 13
車載用カメラの映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●車載用カメラが正しく接続されていない。 接続をご確認ください。 ●カメラが正しく設定されていない。 設定をご確認ください。 	取付説明書 18