

故障について(続き)

症状	原因と処置	ページ
リモコンについて		
ボタンを押しても動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の極性(+)(-)が、逆になっている。電池を正しく入れてください。 ●電池が消耗している。電池を交換してください。 ●リモコンの方向が正しくない。モニターの受光部またはリモコン受光部に向けて操作してください。 	8
テレビを操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●NAV..TV スイッチの位置が正しくない。「TV」側にしてください。 	9

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる。映像が2重3重になる。雑音が出る。	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる。色が出たり消えたりする。雑音が出る。	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る。(音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る。色が消える。(音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑の点が表示される。	●液晶ディスプレイ特有の現象。 故障ではありません。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。