

使いかたに合わせて設定を変える

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① < > と ↓ ↑ で項目を選択し
- ② MENU を押す



3 設定する



- ① ↓ ↑ で選択・調整し
- ② MENU を押す



お知らせ

操作を途中でやめるには

MODE を押す

メニュー画面を終えるには

終了 を選ぶ

約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

ユーザー設定	FM ラジオへ送信する周波数を設定する (出荷時は「76.0 MHz」)	FM トランスミッター を選び	周波数を調整する 76.0 MHz ~ 78.4 MHz → OFF (0.1 MHz 間隔で切り替わる)
	内蔵スピーカーの音声を設定する (出荷時は「標準」)	スピーカー設定 を選び	標準 : モニターに出力されている映像の音声を出力する カーナビ専用 : 常にカーナビの音声を出力する
	画面(バックライト)の明るさを設定する (出荷時は「オートモード」)	ディマー設定 を選び	オートモード : 周囲の明るさに合わせて自動調光される 1 2 3 4 : 暗い(1) ~ 明るい(4)
	チャンネルの選局方法を設定する (出荷時は「オートメモリモード」)	チャンネルモード設定 を選び	オートメモリモード または マニュアルモード を選ぶ

