

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源		
モニターの電源が入らない	車のエンジンがかかっていない。 →車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可)	10
	リモコンのNAV..TVスイッチの位置が正しくない。 →リモコンで操作するときは、スイッチを「TV」側にしてください。	9
	ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。 各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。	— 28
共通		
音声は出るが、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 →接続をご確認ください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	28 —
内蔵スピーカーから音が出ない	音量が下がっている。 →音量を上げてください。	12
	ミュートが「ON」になっている。 →「OFF」にしてください。	12
	スピーカー設定が「OFF」になっている。 →「OFF」以外に設定してください。	20
モニターの上下角度や前後位置が調整できない	障害物などに当たっている。 →コードのはさみ込みに注意し、障害物などに当たらない位置でご使用ください。	10
モニターが収納できない	モニターの左右の角度が中央に戻っていない。 →左右の角度を手で中央に戻してください。	11
FMトランスミッターの音が出ない	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。	20
	選局がずれている、またはカーオーディオの音量が下がっている。 →調整してください。	12、20
	電源コード(テレビ用)のFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。	28
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話が本機の近くにある。 →携帯電話を本機から離してください。	—

症状	原因と処置	ページ
ディスプレイ		
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「自動」になっている。 →故障ではありません。設定を「1～4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	18
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画質調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	18
ナビゲーションの映像が表示されない	ナビゲーション入力設定が「AV」になっている。 「RGB」にしてください。	20
テレビ		
映像が出ない	TVモードになっていない。 →モードを切り替えてください。	12
雑音のみで映像が不鮮明	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。 テレビアンテナがはずれている。 →接続や取り付けをご確認ください。	12、13 30、36
車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ		
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラが正しく接続されていない。 モードの切り替えが正しくされていない。 →接続をご確認ください。 接続に合わせてモードを切り替えてください。	32 15
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。	33
	カメラ入力が正しく設定されていない。 →設定をご確認ください。	20
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)が、逆になっている。 →電池を正しく入れてください。(⇒ナビゲーション操作編)	—
	電池が消耗している。 →電池を交換してください。(⇒ナビゲーション操作編)	—
	リモコンの方向が正しくない。 →モニターのREMOTE(リモコン受光部)に向けて操作してください。	8
テレビを操作できない	NAV..TVスイッチの位置が正しくない。 →「TV」側にしてください。	9

必要な時に