

メニュー画面での設定 (DV2000TWD)

設定項目・内容	操 作	
<p>ビデオモードの設定</p> <p>本機にナビ、ビデオ、カメラを接続するときに設定します。</p> <p>RGB 設定 ビデオ 1 設定 ビデオ 2 設定の順に設定します。 接続のしかたは「取付説明書」をご覧ください。</p> <p>出荷時は RGB 設定： カーナビ設定 ビデオ 1 設定： ビデオ設定 ビデオ 2 設定： ビデオ設定</p> <p>お願い</p> <p>ナビゲーションをお使いになる前に、画面位置調整を行ってください。画面の位置調整はナビゲーションの調整機能を使わないで、本テレビの調整機能をお使いください。</p> <p>お知らせ</p> <p>ビデオ 2 で「カメラ設定」と設定し、カメラを接続している場合には、車のシフトレバーを後退 (R) に入れるとテレビの電源が OFF でも自動的にカメラの映像を表示します。</p>	<p>メニュー画面から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> スピーカー設定 ビデオモード設定 デイマー設定 チャンネルモード設定 終了 </div> <p>▼ ▲ 項目移動 MENU 選択</p> <p>▼ ▲ で</p> <p>ビデオモード設定 を選び、 MENU を押す</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	
	<p>RGB 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [RGB設定] カーナビ設定 設定しない </div> <p>▼ ▲ 選択 MENU 次頁へ</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>RGB に、 カーナビを接続する場合 カーナビ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▼ ▲ で選び、MENU を押す</p> <p>カーナビ設定を選ぶと、RGB 画面位置調整画面を表示します。 ▼ ▲ で位置を調整し、MENU を押してください。 MENU を押すと、ビデオ 1 設定画面が表示されます。</p>
	<p>ビデオ 1 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [ビデオ1設定] ビデオ設定 カーナビ設定 設定しない </div> <p>▼ ▲ 選択 MENU 次頁へ</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>ビデオ 1 に、 ビデオを接続する場合 ビデオ設定 カーナビを接続する場合 カーナビ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▼ ▲ で選び、MENU を押す</p> <p>カーナビ設定を選ぶと、カーナビ画面位置調整画面を表示します。 ▼ ▲ で位置を調整し、MENU を押してください。 MENU を押すと、ビデオ 2 設定画面が表示されます。</p>
	<p>ビデオ 2 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [ビデオ2設定] ビデオ設定 カメラ設定 設定しない </div> <p>▼ ▲ 選択 MENU 次頁へ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>メニュー画面へ</p>	<p>ビデオ 2 に、 ビデオを接続する場合 ビデオ設定 カメラを接続する場合 カメラ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▼ ▲ で選び、MENU を押す</p> <p>MENU を押すとメニュー画面に戻ります。</p>