

メニュー画面での設定 (DV2020TWD)

| 設定項目・内容 | 操 作 | |
|---|--|--|
| <p>ビデオモードの設定</p> <p>本機にナビ、ビデオ、DVDビデオ、カメラを接続するときに設定します。</p> <p>RGB設定 ビデオ1設定 ビデオ2設定の順に設定します。接続のしかたは「取付説明書」をご覧ください。</p> <p>出荷時は RGB設定： カーナビ設定 ビデオ1設定： ビデオ設定 ビデオ2設定： ビデオ設定</p> <p>お願い</p> <p>ナビゲーションをお使いになる前に、画面位置調整を行ってください。DV2020TWDには、画面位置調整機能はありません。ナビ本体の機能により調整してください。(操作編：18ページ)</p> <p>お知らせ</p> <p>ビデオ2で「カメラ設定」と設定し、カメラを接続している場合には、車のシフトレバーを後退(R)に入れるとテレビの電源がOFFでも自動的にカメラの映像を表示します。</p> | <p>メニュー画面を表示させ、</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> スピーカー設定 ビデオモード設定 デイマー設定 パナサーチ設定 チャンネルリスト設定 終了 MENU 決定 ▽/△ 選択 </div> <p>▽/△ で</p> <p>ビデオモード設定 を選び、 MENU を押す</p> <p style="text-align: center;">↓</p> | |
| <p>RGB 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [RGB設定] カーナビ設定 設定しない MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択 </div> <p style="text-align: center;">↓</p> | <p>RGBに、 カーナビを接続する場合 カーナビ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▽/△ で選び、MENU を押す</p> <p style="text-align: right;">MENU を押すと、ビデオ1設定画面が表示されます。</p> | |
| <p>ビデオ1 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [ビデオ1設定] ビデオ設定 カーナビ設定 DVDビデオ設定 設定しない MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択 </div> <p style="text-align: center;">↓</p> | <p>ビデオ1に、 ビデオを接続する場合 ビデオ設定 カーナビを接続する場合 カーナビ設定 DVDビデオを接続する場合 DVDビデオ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▽/△ で選び、MENU を押す</p> <p style="text-align: right;">MENU を押すと、ビデオ2設定画面が表示されます。</p> | |
| <p>ビデオ2 設定画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> [ビデオ2設定] ビデオ設定 カメラ設定 設定しない MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択 </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">メニュー画面へ</p> | <p>ビデオ2に、 ビデオを接続する場合 ビデオ設定 カメラを接続する場合 カメラ設定 何も接続しない場合 設定しない</p> <p>を ▽/△ で選び、MENU を押す (メニュー画面に戻ります)</p> | |