

お手入れのしかた

本機の清掃について

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使いますと、ケースや塗装が変質しますので、避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



お願い

本機内に水が入ると故障の原因になりますので、洗車や雨のときに水がかからないようご注意ください。

故障についてのお願い

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら、必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

⚠️ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙・発火の原因になります。

故障と思われる前に

電源


症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	8
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	取付説明書
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	取付説明書
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のACC電源へ接続してください。	取付説明書
	ヒューズが切れている。	“故障についてのお願い”の項をご参照のうえ、ヒューズの交換をご依頼ください。	26

故障と思われる前に(つづき)

共通

症状	原因	処置	参照ページ
音が出ない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	8
	電源が“ON”になっていない。	POWER または モード を押して、電源を“ON”にしてください。	8
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	取付説明書
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	取付説明書
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のACC電源へ接続してください。	取付説明書
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部へ接続してください。	取付説明書
内蔵スピーカーの音が出ない。	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
	音量が下がっている。	音量を上げてください。	18
	スピーカー設定が“OFF”になっている。	メニューの“入出力設定”で“スピーカー設定”をOFF以外に設定してください。	16

ディスプレイ

症状	原因	処置	参照ページ
映像が出ない。	画面のコントラスト、明るさ、色の濃さ、色あいの調整が適切でない。	メニューの“画面調整”で、各項目(“コントラスト”“明るさ”“色の濃さ”“色あい”)の調整をしてください。	11~14
画面が暗い。			
画面が白っぽい。			
色あいが悪い。色が薄い。			
 赤・青または緑の点	ディスプレイ特有の現象。	故障ではありません。	

テレビ

症状	原因	処置	参照ページ
映像が出ない。	TVモードになっていない。	モード を押して、TVモードに切り替えてください。	21
雑音のみで、映像が出ない。映りが悪い。	アンテナがはずれている。	アンテナが正しく接続されているか、確かめてください。	取付説明書
	チャンネルが合っていない。または、電波が弱い。	チャンネルを切り替えてください。	22~23
	まわりに障害物があるなどで、受信状態が良くない。	受信状態の良い場所に移動してください。	

必要なときに