# ポイント登録に関するボイスワード

地 図ポ を表示してイントを登録する

登録ポイントにボイスワー


ドを登録する

# |発声/訂正||を押す(10ページ)

ポイント登録したい場所の 地図を表示させる



2 ポイントを登録する





ポイント登録 ポイント登録 をします。

> 地図モード画面から行った場合 カーソルの地点にポイントを登録 現在地画面から行った場合 自車位置にポイントを登録

#### お知らせ)


ボイスコントロールで地図を呼び 出したときは、続けてポイント登 録できます。(12ページ)


地図モード画面で登録ポイントに カーソルを合わせ、指マークを表 示させた後、「情報表示」と入力 (発声)すると、登録ポイント情報 画面(下記「登録ポイントにボイ スワードを登録する」参照)が表 示されます。

登録したポイントには、

Mマークを表示します。

登録ポイント情報画面に、お好みのボイスワードを登録すると、そのボイスワード でかんたんに地図を表示できます。(200件まで)







登録ポイントを編集する 情報を編集するを選ぶ



リストからポイントを 選ぶ



確認を選ぶ



ボイスワードを選ぶ



文字を入力し、完了を選ぶ

入力できるのはカタカナのみです(最大20文字)。

小文字を入力するには小を選び、入力する文字を選ぶ。


以下のような単語は、ボイスワードとして入力できません。

- ・「ン」ではじまる 長音(一)ではじまる
- ・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

## 自作のボイスワードを入力するときは、以下のことにご注意ください

- ・小文字ではじまる

登録したボイ イスワ



2 登録したボイスワードを入力する




ボイスワードを お話しください。









「経由地設定」 「ポイント登録」を お話しください。

### 3地図の地点を、行き先、経由地または登録 ポイントに設定する



現在地を出発点にして、 ルート探索を開始します





地図の地点を経由地に設定



ポイント登録

地図の地点をポイントと して登録する

- 1登録したボイスワードを入力(発声) してください。
- 2ボイスコントロールで以下の操作 ができます。
- 行き先設定 へ行く」 による」 経由地設定
- を登録する」 ポイント登録