

ボイスコントロール(音声認識)の基本

ボイスワードについて

ボイスワードを入力(発声)するときご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付ける。

発声する人から 20 ~ 40cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットする(32 ページ)。

発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉める。

周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げる。

ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。音量は十分に下げてください。

同乗者に会話をひかえてもらう。

同乗者の声で間違っ認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音の後、早めに発声する。

「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。

- ・発声が遅い
- ・発声が大きい(小さい)
- ・無音
- ・発声単語の間隔が長い
- ・発声が不明確
- ・「ピッ」音の前に発声した

発音が似ている単語を入力すると、間違っ認識することがあります。

(例: 滋賀県と千葉県、2 画面と右画面など)

マルチボイスワード/施設名について

マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表: 34 ~ 41 ページ)

施設名を入力(発声)する場合、通称でも入力することができます

施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。

- | | |
|------------------------------|----------|
| 例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど) | でいずにーらんど |
| 東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう) | はねだくうこう |
| 東京ドーム(とうきょうどーむ) | びっぐえっく |

お知らせ

本機は、エリア認識機能は搭載していません。

音声認識候補画面について

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

音声認識候補画面を表示

城山公園

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

「行き先設定」
「経由地設定」
「ポイント登録」
をお話してください。1

1 リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

1 項目を選択する
ボイスコントロール用リモコンでは **発声/訂正** を押す。
または
本体リモコンでは
ジョイスティックを下方へたおす。

2 選択した項目を決定する
ボイスコントロール用リモコンでは
地図が表示されるまで **発声/訂正** を押す。
または
本体リモコンでは
実行 を押す。