

ディスクを再生する

再生を止める	<p>再生を止めるには 「ストップ (広域)」を押す</p> <p>止めたところからもう一度再生するには 実行 を押す。 停止したところから、続きを再生します。(レジューム再生機能)</p> <p>ディスクの最初から再生するには、 停止中に、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 「ストップ (広域)」を押す。 2 実行 を押す。 <p>お知らせ 一部のソフトではレジューム再生ができない場合があります。</p>
繰り返し再生する	<p>再生中のチャプター(DVD)/トラック(ビデオ CD)を 繰り返し再生するには 詳細 を押す</p> <p>通常の再生に戻るには もう一度 詳細 を押す。</p> <p>以下の場合でも、リピート再生を中止します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 早送り / 早戻し / 頭出しをしたとき ・ メニュー を押したとき ・ タイトル/チャプターを指定して再生したとき (48 ページ)

禁止マーク

ディスク側で操作を禁止している場合、画面上に禁止マーク (⊘) が表示されます。
禁止内容は各ディスクによって異なります。



一時停止する	<p>一時停止するには 再生中に 実行 を押す。</p> <p>もう一度再生するには 実行 を押す。</p>
頭出しする	<p>ジョイスティックを左右に倒す。</p> <p>戻る ← 実行 → 進む</p> <p>ジョイスティックを左に 1 回倒すと、 再生中のチャプター (DVD ビデオ) / トラック (ビデオ CD) から再生します。</p>
早送り/早戻しする	<p>早送り/早戻しするには ジョイスティックを上下に倒す。</p> <p>早送り ↑ 実行 ↓ 早戻し</p> <p>倒すたびに、速度が 1.5 倍速と 10 倍速 で交互に切り替わります。</p> <p>通常の再生に戻るには 実行 を押す。</p>

ディスクを再生する

DVD