

ディスクを操作する

タイトルメニュー、メニュー画面から操作する

DVD ビデオでは
再生中に

二画面
タイトル
タイトルボタンで
または
メニュー
メニューボタンで

タイトル または
メニュー を押す

タイトルメニューが表示される

メニュー画面が表示される

3D キーで項目を選択し、決定 を押す

メニュー画面が表示される

3D キーで項目を選択し、決定 を押す

メニュー
3Dキー
決定
タイトル

お知らせ
ディスクによっては、タイトルメニュー、メニュー画面を呼び出せないことがあります。左のタイトルメニュー、メニュー画面は1例です。タイトルメニュー、メニュー画面はディスクごとに違います。詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。ディスクを停止中にメニューボタンを押すとDVD設定画面が表示されます。(54ページ)

プレイバックコントロール対応ビデオCDでは
再生中に

POWER
戻る
戻るボタンで

戻る を押す

メニュー画面が表示される

10 キーで選択する
(3D キーでは選択できません。)

戻る
10キー

お願い
10 キーで2ケタ以上の数字を入力するときは、1ケタ目の入力後、5秒以内に行ってください。

タイトル/チャプターを指定して再生する

DVD ビデオを再生中に

検索
タイトル/チャプター設定
タイトル/チャプター設定ボタンで

タイトル/チャプター設定 を押す

タイトルを表示
10 キーで番号を入力する

チャプターを表示
10 キーで番号を入力する

10 キー入力の5秒後に、入力したタイトル/チャプターに切り替わる。
戻る を押すと画面上的表示が消えます。

10キー
タイトル/チャプター設定

お願い
「10 キー」で2ケタ以上の数字を入力するときは、1ケタ目の入力後、5秒以内に行ってください。

お知らせ
10 キーで番号入力後にもう一度タイトル/チャプター設定 を押しても入力したタイトル/チャプターに切り替わります。

ディスクを操作する

DVD