

DVD 再生時の条件を設定する

DVD再生時の条件を設定をする

ストップ
広域
VOL
詳細

メニュー

ストップ (広域) ボタンで

メニューボタンで

再生中に

ディスク停止中に

「ストップ (広域)」を押す

メニュー を押す

DVD 設定画面が表示される

設定内容を選ぶ

メニュー画面 設定 から、DVD 設定 を選んでも DVD 設定画面が表示されます。

お知らせ

各設定項目から DVD 設定画面に戻るには、「メニュー」を押してください。
再生するには、DVD 設定画面から「再生」を選んでください。
設定どおりに操作できない場合があります。詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。

表示モード

DVD を見る時の、画面の表示方法を設定します。

表示モードについて

ワイド

本機に付属のテレビモニターまたはインダッシュテレビや、別売のワイドテレビで DVD を見るときに、この設定にしてください。

レターボックス

横縦比 16 : 9 で、レターボックス指定のソフトを、別売の横縦比 4 : 3 のテレビで見るときに、この設定にしてください。

パン&スキャン

横縦比 16 : 9 で、パン&スキャン指定のソフトを、別売の横縦比 4 : 3 のテレビで見るときに、この設定にしてください。

音声言語

音声出力する言語を設定します。

メニュー言語

メニューの表記言語を設定します。

VIDEO 音量

DVD ビデオ再生時の音量を設定します。

お知らせ

各 DVD ビデオでは、再生できる画面があらかじめ決まっています。ディスクによっては設定した表示モードで再生できないことがあります。

字幕言語

表示する字幕の言語を設定します。

DR COMP

(ダイナミックレンジ圧縮)

ダイナミックレンジ(音の再生レベルの範囲)を圧縮すると、大きな音を絞り、小さな音を大きくします。そのため、中程度の音量レベルを保ったまま、大音量を抑えることができます。
(DR COMP が設定されているドルビーデジタル方式の DVD に対してのみ有効)
MINIMUM (圧縮率大)
STANDARD (圧縮率小)
OFF (圧縮しない)

ジョイスティック/実行

メニュー

ストップ (広域) / 詳細

DVD再生時の条件を設定する

D
V
D

54

55