

オーディオの基本操作

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

- 走行中は、デジタルTV、SDビデオ、iPodビデオ、VTRの映像は表示されません。
- 走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

ご使用前の準備

本機のオーディオの音声を出力するために、カーオーディオ側の準備をしてください。

- カーオーディオとの接続のしかたがわからないときは、お買い上げの販売店や取り付け・配線を依頼した業者などにご確認ください。

カーオーディオの外部音声入力端子(AUX-INなど)に接続している場合

カーオーディオを、本機が接続されているモード(AUXなど)に切り換える

- 本機のオーディオの音声が、車両のスピーカーから出力されます。

イメージ

カーオーディオを通して車両のスピーカーから本機のオーディオの音声を出力

本機のスピーカーからナビゲーション/ハンズフリーの音声を出力



- ナビゲーション/ハンズフリーの音声をカーオーディオから出力することもできます。(P.23)

別売のFMモジュレータ(CA-MD100D)でカーオーディオと接続している場合

1 FMモジュレータの発信周波数を設定する

- 車の移動などで他のFM放送と混信したり、ノイズが気になる場合は、発信周波数を変更してください。

2 FMモジュレータの電源スイッチをONにする

3 カーオーディオをFMラジオに切り換えて、FMモジュレータに設定した周波数に合わせる

- 本機のオーディオの音声が、車両のスピーカーから出力されます。

カーオーディオでラジオを聞くときは、FMモジュレータの電源スイッチをOFFにして、ラジオの周波数を受信チャンネルに切り換えてください。ONのままでは、ラジオを受信できません。

お願い

- ACC電源がない(エンジンスイッチにACCポジションがない)車の場合は、カーオーディオの電源をOFFにしても、FMモジュレータ電源はOFFになりません。バッテリー上がりを防ぐため、使用しないときは、FMモジュレータの電源スイッチをOFFにしてください。

お知らせ

- 音量が大きい(小さい)ときは、FMモジュレータのレベルを調整してください。
- 詳しくは、FMモジュレータの取扱説明書をご覧ください。

ナビゲーションからオーディオに切り換える

ナビゲーション画面表示中に、**AUDIO**を押す

- オーディオに切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

切替タッチキーで

オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

メニュー画面から

オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- オーディオショートカットの項目は編集できます。(P.28)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、**現在地**を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.108)

オーディオをOFFにする

切替タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。
- **オーディオをONにするには**
ONを選ぶ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

モーターアンテナ車の場合には

- オーディオのON/OFFに連動してモーターアンテナが伸縮します。
- オーディオをOFFにするとVICS情報、およびカーオーディオのラジオが受信できなくなりますので、常時ONにしてお使いください。
- 天井の低い駐車場などに入るときは、オーディオをOFFにしてください。

メインメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。
- **オーディオをONにするには**
AUDIO ONを選ぶ