

## iPodミュージックを再生する

iPodミュージック再生画面



iPodビデオ再生(P.103)

### アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 下記の場合、アルバムアートワークは表示されません。
  - ・接続したiPod内にアルバムアートワークがない
  - ・アルバムアートワーク取得中
- ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

### 選曲方法を選んで再生する

- 1 選曲を選ぶ
- 2 選曲方法(下記)のタブを選ぶ
  - プレイリスト
  - アルバム
  - Podcast<sup>※2</sup>
  - ジャンル
  - アーティスト
  - 曲
  - オーディオブック
  - 作曲家
- 3 曲/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ
  - ALL: 表示している全項目の下の階層を表示
- 4 リストから曲を選ぶ
  - 選んだ曲の再生を開始します。
  - 完了: iPodミュージック再生画面に戻る

### お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に基づきます。

### 再生中のリストから選曲する

- 1 再生中リストを選ぶ
  - 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
- 2 リストから曲を選ぶ
  - 選んだ曲の再生を開始します。

- 一時停止  
再生中に **II** を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

- 早送り・早戻し  
**◀◀ ▶▶** をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 頭出し  
**◀◀ ▶▶** を選ぶ

### プレイモード切替(リピート/シャッフル)

- 1 プレイモードを選ぶ
  - 2 プレイモードを切り換える
    - 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 繰り返し再生(リピート)**
- **↺**: 再生中の曲
  - 再度選ぶと、解除されます。
- 順不同に再生(シャッフル)**
- **↻**: 再生中のリスト<sup>※1</sup>内の全曲
  - **↻**: 全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)
  - 選ぶごとに、切り換わります。
- シャッフルのしかたは、iPodの仕様に基づきます。**

※1 リストの内容は、選曲方法(右記)によって異なります。

## iPodビデオを再生する

- iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USBケーブル(CA-LAP50D)が必要です。

iPodビデオ再生画面

全画面で表示

- リモコンのAUDIOボタンでも操作できます。



アスペクトを切り換える(P.107)

- 一時停止  
● **II** を選ぶと、再生を開始します。
- 早送り・早戻し  
**◀◀ ▶▶** をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 頭出し  
**◀◀ ▶▶** を選ぶ

### お知らせ

- 再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生されない場合があります。
- iPodのTV出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わっている場合があります。

### リストから選ぶ

- 1 **ビデオ選択** を選ぶ
  - フォルダ内のビデオのリストが表示されます。
- 2 **ビデオの種類** を選ぶ
- 3 **ビデオのリスト**が表示されるまで、リストの項目を選ぶ
  - **すべて**: 表示している全項目の下の階層を表示
- 4 **リストからビデオ** を選ぶ
  - 選んだビデオの再生を開始します。

### お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に基づきます。

### 再生中のリストから選ぶ

- 1 **再生中リスト** を選ぶ
  - 再生中のフォルダ内のビデオのリストが表示されます。
- 2 **リストからビデオ** を選ぶ
  - 選んだビデオの再生を開始します。