

あ行

明るさ	25
アスペクト切換	107
アルバムアートワーク	102
案内切換	44
案内再開	51
案内図	33, 44
案内中止	51
案内表示切換	39, 44
案内ポイントマーク	39
案内ルート	39
案内レーン看板表示	39
行き先	58
行き先設定	38, 58, 59
行き先ショートカット	27, 28
行き先メニュー	27
行き先を探す	52~57
イルミネーション色	22, 131
一般道から探索	74
一般優先	61, 68
居眠り防止案内	70, 129
入口/出口IC	66, 74
色あい	25
色の濃さ	25
迂回メモリー	78
映像調整	107
エリアプリセット	95
オーディオの基本操作	88, 89
オーディオショートカット	27, 28
オーディオ情報表示	36, 45
オーディオ接続	112, 113
オーディオメニュー	26
オート放送局サーチ	96
オートリルート	70, 130
お気に入り地点	57
おでかけスキャン	95
おでかけスポット	54, 55, 75, 78
おでかけ旅ガイド	54, 55
おでかけナビサポート	26, 79
おでかけナビサポート接続	112, 113
おでかけプラン	54, 55
おでかけモード	94
おまかせ	61, 68
音声	95, 98
音量	23
オンルートスクロール	67
オンダッシュモニター	12

か行

カーソルパネル	93
カーブ警告	38, 72, 129
各種設定	128~131
拡大解除	35
拡大図	34, 35, 44, 128, 129
拡張ユニット	21, 127
学習レベル	21
画質調整	25
カメラスケール表示	131
カメラ設定	131
カメラ割込み	131
機器登録	110~111, 114
機器削除	111
機器詳細	114
季節規制	62
季節規制メッセージ表示	130
起動パスワード	29, 130
距離優先	61, 68
切換タッチキー	26, 89
緊急警報放送(EWS)	91
緊急情報	83
経路地	62~63, 122
県域設定	90
現在地	19, 38
現在地修正	20, 130
広域	36, 41, 71
広域地図	32, 41
交差点拡大図	34, 128
高速時の自動音量切換	23
合流警告	38, 72, 129
ここここ	26, 79
ここに行く	46, 51, 58, 62
ここに立寄る	46, 51, 59
コントラスト	25

さ行

細街路案内	73
細街路探索	69
再スキャン	95, 97
再生中リスト	102, 103, 105
再探索	39, 74
残距離表示	39
シーズンレジャー	ランドマーク 36, 128
市街地図	32, 36, 41, 154, 156
事故多発地点	37, 38, 73, 129
自転車位置	19, 20, 38, 149~150

自転車マーク	38, 128
事象・規制マーク	49, 83
システム設定	96
システムの初期化	131
施設情報	58, 81
施設の名称で探す	52
新規機器登録	110
自宅登録	25, 77
自宅へ帰る	57
自宅・お気に入り地点に種別変更	25, 77
自宅・お気に入り地点の種別解除	77
自動音声案内	129
字幕	95, 98
シミュレーション	65
ジャイロ角度補正	21
車速パルス	21
車速パルス検出レベル	130
車速補正係数	130
シャッフル	102
車両情報	21
車両情報設定	22, 130
車両信号	21
ジャンル一覧	158~161
住所検索	53, 155
渋滞データバンク	85
渋滞データバンク探索	69, 130
渋滞情報	48, 49
周波数再編	91
周辺迂回	74
周辺ジャンル	56, 151, 158~161
縮尺を切り換える	41
受信モード	94
主要施設	56, 151, 158
詳細	36, 41, 71
詳細情報(SDビデオ)	98
状態表示画面	93, 99
情報	58, 60
情報メニュー	27
初期化する	131
初期状態	114, 115, 131
初期スキャン	95
初期設定(デジタルTV)	90
新規開通道路について	155
信号切換	95
診断をやり直す	124
スキャン	105
スクロール	40
図形情報	82~84
スマートフォン連携	79

スマートIC	69, 130
設定メニュー	27
選曲	102, 105
選曲パネル	92
全ルート	68
走行軌跡	47
操作音	129
ソフト情報表示	97

た行

タイムスタンプ	48
ダウンロードキー出力	21, 127
タッチキーOFF	36
ターンリスト	33, 44, 129
他モード時の案内	129
探索条件	68
探索条件変更	61
地上D選局対象	96
地図から探す	53
地図強調表示	32, 128
地図SDHCメモリーカード	18
地図SDHCメモリーカード挿入口	13
地図カスタマイズ	128
地図画面	36
地図色	128
地図スクロール時の地名表示	38, 128
地図データベース	154~157
地図モード画面	38
地点登録	38, 46, 75, 81
着信時モニター自動OPEN	24, 131
チャンネル設定	90, 97
チャンネル番号	90, 93
駐車場	49
駐車場マップ	33, 44, 129
通過道路	39, 64, 74
次の◆解除	74
次の◎消去	74
携帯P	60
停止	99
データ放送	93
デジタルTV	90~97
デジタルTVメニュー	94, 107
デジタルテレビ初期設定	90
電話帳	118~119, 120, 122
電話器接続	112, 113
電話番号検索	52, 150, 155
到着予想時刻	39, 71, 129
登録ポイント	52, 75~77

登録ポイント情報画面	77
道路交通情報センター	122
道路種別表示	48
道路名称・交差点名称表示	38
時計表示	36, 130
都市高マップ	32, 42, 129
トーン	116
ドライブ診断	124

な行

ナビ案内音量設定	23
ナビ補正	20, 130
ナビゲーションユニット	13
ナビ+映像表示	108, 130
ナビ+オーディオ情報表示	36, 45, 130
ナビ/ハンズフリー音声出力	23, 131
難交差点拡大図	34
二重音声	95, 98
抜け道	36, 128, 155
燃費計算	124, 125
ノースアップ	36, 40

は行

ハートフル音声	70, 129
ハイウェイ入口案内	34
ハイウェイ分岐図	35, 128
ハイウェイマップ	33, 44, 48
ハンズフリー	116~122
番組内容	92
番組表	92
ビデオ選択	103
ビーコン	82~84, 151
表示変更	36, 42
踏切警告	38, 73, 129
プレイモード	102, 105
フロントワイド	128
分岐図	44
別売品	126, 127
ヘディングアップ	36, 40
方位マーク	36
放送局一覧	95
放送メール	97
ホームモード	94

ま行

マップコード	57, 151
マップマッチング	149
マーク	76
マルチビュー	95

右画面	44
右画面の地図で表示	128
ミュート	116
名称検索	52
メインメニュー	27
メニューカスタマイズ	28
メニュー画面	26~27
目的地	122
目的地・経由地マーク	39
目的地消去	51, 63
目的地方向直線表示	39, 130
目的地履歴の消去	130
文字情報	82~84
文字スーパー	95
文字入力	144
モニター自動開閉	24, 131
モニターを操作する	24

や行

郵便番号	57
郵便番号設定	90, 96
有料道から探索	74
有料優先	61, 68
曜日時間規制探索	69, 70
横付け探索	69

ら行

ランダム	105
ランドマーク	37, 44, 46
ランドマーク	走行中呼出ジャンル 130
立体交差点拡大図	34
立体ランドマーク	37, 128
リパック	91
リピート	102, 105
リモコン	14~15, 145
リャビューカメラ	126
履歴	53, 118
履歴を消去する	124, 125
料金案内	72, 129
ルート音声案内	72~73, 129
ルートサイド	56, 151
ルート色	128
ルート情報	60
ルート探索	58~60
ルート変更	61~65, 74
ルートの太さ	128
ルートを確認する	67, 68
ルートを消去する	51
レーン看板表示	38
レーン警告	38, 73, 129
レーンリスト	33, 44, 129