

もくじ

接続端子一覧	1	他の機器と組み合わせて使う	11
内容物の確認	2	iPod(iPhone)/USBメモリー	11
もくじ	3	リヤビューカメラ	11
取り付け・配線の前に	3	ポータブルオーディオ機器	11
作業の順序	4	取り付け・配線の確認	12
配線のしかた	5	電源を入れる	12
圧着式コネクターの取り付けかた	5	車両信号情報を確認する	13
ロック付きコードの取り外しかた	5		
電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線	6		
アンテナコードの配線	8		
GPSアンテナの取り付けかた	8		
ナビゲーションユニットの取り付けかた	9		

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクターが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(☞『取扱説明書 基本操作編』)にヒューズの交換を依頼してください。
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 各種アンテナコード(ラジオ、GPS)は、電源コード/接続ハーネスとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、余った各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、音声にノイズが入る原因となります。
- スピーカーは最大入力45 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーをご使用ください。