

## 車両信号情報を確認する

- 1** **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、車両信号情報を確認する。

現在地 情報 > 車両センサー		戻る
パーキングブレーキ	停車	走行
リパース	ON	OFF
スモールランプ	ON	OFF
車速パルス	0	
学習レベル	距離:Level 1	回転:Level 1-1 3D:Level 1

項目	内容
【パーキングブレーキ】	パーキングブレーキ(サイドブレーキ)を引くと、 <b>停車</b> が点灯しますか？
【リパース】	車のシフトレバーをリパース(R)に入れると、 <b>ON</b> が点灯しますか？
【スモールランプ】	車のスモールランプを点灯させると、 <b>ON</b> が点灯しますか？

- 2** **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **初期化** → **センサー学習値を初期化する** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

### ■ 販売店様へのご願い

以下はおお客様にご確認いただくようご依頼ください。

- 3** 現在地の地図画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行する。

- 4** **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、以下の項目を確認する。

項目	内容
【車速パルス】	走行後、数値が変化しますか？
【学習レベル】 距離／回転／3D	走行後、学習レベルが上がりますか？(最大はLevel5) ※センサー学習値を初期化すると「Level1」に戻ります。

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
  - ・渋滞・停車を頻繁に繰り返す
  - ・右左折が多い
  - ・右左折が極端に少ない
  - ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも **センサー学習値を初期化する** を実施してください。
  - ・別の車に本機を載せかえた
  - ・タイヤを交換した
  - ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号中継コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。