

カメラ映像入力コード(20 cm)

映像(黄)

CAMERA IN

別売のリアビューカメラを接続する。

サイドブレーキコード\*2  
(若草色: 2 m)

SIDE BRAKE

端子を切り離す\*3

⑦ 圧着式コネクタ

パーキング  
ブレーキスイッチ

車体

サイドブレーキコード\*2は必ず  
接続してください。

●正しく接続し、ブレーキをかけ  
ていない場合には、操作が制限  
されます。


ブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

\*2印…本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」  
などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ  
「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。

リバースコード  
(紫/白: 2 m)

REVERSE

端子を切り離す\*3



リバースコードは必ず接続して  
ください。

●自車位置が正しく表示されない  
場合があります。

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明の  
レンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

車速信号コード  
(桃色: 2 m)

SPEED

端子を切り離す\*3

⑦ 圧着式コネクタ

エンジンコントロール  
コンピューターユニット  
(ECU)

\*3印…接続先のコードに端子がある(車両側コネクタとの接続用変換ハーネスなどを  
用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。

ステアリングスイッチ1コード(茶: 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード(青/黄: 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード(黒: 45 cm)

SWGND

車のステアリングスイッチコードへ\*4

ステアリングスイッチ設定を行っ  
てください。[取扱説明書]

\*4印…詳しくは、お買い上げの販売店  
にご相談ください。