

# 取り付け・配線の確認(続き)

## 車両信号情報を確認する

1 **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、以下の項目を確認する。

※車速パルスは、現在地の地図画面を表示させ、車両を少し移動させたあとに確認してください。

※【パーキングブレーキ】の確認は不要です。



項目	内容
【リバース】	車のシフトレバーをリバース(R)に入れると、 <b>ON</b> が点灯しますか？
【スモールランプ】	車のスモールランプを点灯させると、 <b>ON</b> が点灯しますか？
【車速パルス】	走行後、数値が変化しますか？

2 **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **初期化** → **センサー学習値を初期化する** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

### ■ 販売店様へのお願い

以下はおお客様にご確認いただくようご依頼ください。

3 現在地の地図画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行する。

4 **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、以下の項目を確認する。

項目	内容
【学習レベル】	走行後、学習レベルが上がりますか？ ・距離：Level 1～Level 5 ・回転：Level 1-1～Level 5-5 ・3D：Level 1～Level 5

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。  
・渋滞・停車を頻繁に繰り返す ・右左折が多い ・右左折が極端に少ない ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも **センサー学習値を初期化する** を実施してください。  
・別の車に本機を載せかえた ・タイヤを交換した ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。