
各部の名前とはたらき ❶ ナビゲーション本体 ビーコンアンテナ入力コネクター ポイスコントロール用マイク入力コネクター · 拡張ユニット用接続コネクター 下記参照 拡張用音声コネクター 下記参照 音声出力端子 映像出力端子 RGBコネクター 接続コネクター FM名重受信用 アンテナ接続コネクター テレビアンテナまたはFM 電源コネクタ-アンテナ変換コードを接続 ூ 電源コード 拡張用音声コネクター 拡張ユニット用接続コネクター 通信ユニットCY-HCM200Dと接続できます。 将来の拡張用コネクターです。


何も接続しないでください。

電源コードを接続する



チューナーユニットとナビゲーション本体を接続する

CN-DV3020WDの場合





コネクターは確実に差し込んでください。 コードは高熱部をさけ、コードクランパーやテープで 固定してください。

個定して、たことが。 次のようなところには取り付けないでください。 水のかかるところ、足でふまれるところ、およびエア コンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。


ずーム機器を接続すると、映像が不安定になることが あります。 必ず付属のビーコンアンテナをご使用ください。 ビーコンアンテナ入力コネクターにビーコンアンテナ 以外のコードを接続しないでください。

CN-DV3020Dの場合

RGB対応モニターに取り付ける場合(CY-TV707WD/TR-DK7LW3など)

CN-DV3020Dのお客様で別売のRGB対応モニターを接続する場合は、以下のよ うに取り付けてください。詳しくは、モニターの取扱説明書をご参照ください。 オンダッシュモニター (TR-DK7LW3など) D 120 0000000000 テレビ(別売)に付属のアンテナコード・ チューナーユニットのアンテナ入力端子へ ← ← または 車のラジオ用アンテナ/別売のFMアンテナへ RGBコードは別売品をご使用ください [CA-LDVR40D(4m)/CA-LDVR60D(6m)] お知らせ FM多重受信用アンテナ接続コネクターとアンテ RGBコードは別売品をご使用ください [CA-LDVR40D(4m)/CA-LDVR60D(6m)] ナコードが、直接接続できない場合は、付属の FMアンテナ変換コードをご使用ください。

汎用モニターに取り付ける場合(TR-DK7LC6Aなど)



汎用モニターに取り付ける場合は、ナビゲーション本体側で音量調整はできません。 ナビゲーションの音量は、モニターの音量調整で調整してください。 モニターの音量調整をしても十分な音量が得られない場合、別売のスピーカー (CJ-SPT30D)を接続してください。(左記「電源コードを接続する」参照)


リバースコードを接続する

個店ユーットCY-CM100D/CM200Dは接続できません。) ETCユニットCY-ET100Dと接続できません。) 接続については、拡張ユニットの取扱説明書を参照

ひててたさい。 通信ユニットとETCユニットの両方を接続する場合は、

してください


チェンジレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス 線にリバースコード (紫/白)を接続してください。



配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者にご依頼ください。 サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。下図はその一例ですが、詳しくはお買い上げの販売店

車速信号コードを接続する

エンジンコントロールコンピューターユニットなどに来て いる車速信号の配線に車速信号コード(若葉色)を接続し



車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式

頼ください。 必ず、付属の中継コードをご使用ください。

によって異なりますので、お買い上げの販売店にご依


ボイスコントロール用リモコンを取り付ける 電池の入れかた

使用電池:リチウム電池(CR2032) 電池寿命:通常の使用状態で約10ヵ月間



雷池の⊕⊝表示をよく確かめて入れてください。 乳幼児の手の届くところに電池を置かないでください。 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

マジックテープを使って取り付ける場合 運転の妨げにならない場所に取り付けてください。



設置する前に、その位置からの信号を受信することがで 設直9 6 削に、その加重からが高さを支信9 6 とこかできるがご確認のうえ、設置してください。 モニター(リモコン受光部)の取り付け位置とポイス コントロール用リモコンを設置する角度や位置によって は、本概が信号を受信できないことがあります。 その場合は、本体リモコンで操作してください。 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付 国が日かいのがこのプッシュルートの上なこには、取りけないでください。高温により変形することがあります。 マシックテープは、リモコン裏面に2カ所、電池のふた が開閉できる位置に貼り付けてください。

ハンドルに取り付ける場合

実際に運転する前に必ず、お客様のハンドル操作の妨げにならない事を確認してご使用ください。 ハンドル操作の妨げになる場合は、交通事故の原因になりますので、妨げにならない場所へ取り付けて ください。(「マジックテープを使って取り付ける場合」を参照してください。)

車の計契額の組軽を妨げたい場所に取り付けてください エアバッグなど車の安全装置を妨げない場所に取り付けてください。

くてんこす。 付属のベルトでハンドルの内側にしっかりと固定してく

にとい。 外側に取り付けたり、しっかりと固定していない場合は 連転動作の妨げになり、交通事故の原因になります。 危険防止のため、ハンドル操作中にリモコン操作は行わな いでください。

運転動作の妨げになり 交通事故の原因になります

ハンドルへの取り付けかた

ベルトでハンドルに しっかりと台座を固定します。 台座がハンドルの内側になる-ように固定してください。





お願い

設置する前に、その位置からの信号を受信することができるかご確認のうえ、設置してください。 モニター(リモコン受光部)の取り付け位置とポイス マー・フェンを設置する角度や位置によって コントロール用リモコンを設置する角度や位置によって は、本機が信号を受信できないことがあります。 その場合は、本体リモコンで操作してください。

ボイスコントロール用リモコンの使用範囲について リチコンは、前後両方向に信号を発信しており、後方向の 信号は、運転者などに反射して、モニターのリモコン受光


ンドル車に取り付ける場 合はハンドルの右側に取り付けてください。 (右図参照)

下の例け右ハンドル車の

場合です。リモコンの信 号をリモコン受光部に確

実に送信するため、左ハ

取り付ける角度の調整




2 ハンドルに合わせて台座の 角度を調整します。(3段階)

3 ねじをしめて固定します。



リモコンを台座から取りはずす場合

台座のつめを二つとも矢印の方向に押しながら、リモコン



取り付け後の確認



メニュー画面情報から

取り付けを確認するを選ぶ

システム状態を見る

ジョイスティックを左右に 動かし、画面を切り替える

お知らせ

FMアンテナおよびビーコンアンテナの取り 付けチェック画面はありません。実際に走行


して、受信できるかどうか確認してください。

GPSアンテナ	常にON表示になっている。
スモールランプ	車のライトスイッチをONにする。[スモールランプ] 表示がOFFからONに変わる。
サイドブレーキ	サイドブレーキを引く。[サイドブレーキ] 表示がOFFからONに変わる。
リバース	車を停止させた状態で、チェンジレバーをリバース(R)レンジに入れる。[リバース] 表示がOFFからONに変わる。
車速パルス	安全な場所で車を走らせ、次に停車したとき、[車速パルス]の数字が変化している。 ([パルスリセット]にカーソルを合わせく実行>ボタンを押すと、パルス数が0にリセットされます。)
ACC電圧	11V~16Vの範囲にある。
学習レベル	距離補正の精度を表します。レベル3が最も誤差の少ない状態です。[レベルリセット]に カーソルを合わせ、実行ボタンを押しレベルをリセットしてください。 詳しくは、取扱説囲書、カーナビゲーション操作編、の18ページを参照してください。

お願い

画面の表示内容がOFFのまま、車速パルスの場合は数字が変化しないとき、ACC電圧が範囲外のときは、もう一度、 配線を確認してください。

GPSアンテナの取り付け場所、受信状態の確認(見通しの良い場所で確認してください。)



37以上の衛星番号が受信中になっているの を確認してください。1つも受信中になって いない場合は、GPSアンテナの配線および

GPS天空図が表示される

メニュー画面 情報 から システム状態を見る

GPS情報を見るを選ぶ


FMトランスミッター機能の確認
① カーラジオの電源を入れ、

② FMに打り替えて受信周波数を76.0MHzに合わせ、 ③ テレビの音声がカーラジオのスピーカーから聞こえるかご確認ください。 詳しい操作方法は取扱説明書「テレビ操作編」をご参照ください。

ボイスコントロール機能の確認

実際にマイクに向かって発声し、ポイスコントロール機能が作動するかご確認ください。 詳しい操作方法は取扱説明書「ポイスコントロール操作編」をご参照ください。

画園山屋の場空 画面の位置が気になる場合は、画面位置を調整してください。 詳しくは、取扱説明書「カーナビゲーション操作編」をご参照ください。



サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。

サイドブレーキスイッチから出てい る2本のコードのうち、常時、車体に アースされていない方のコードに接 続してください。(サイドブレーキが 解除の状態のとき)

(1)SIDE BRAKE サイドブレーキコード (5m)(青/黄) ❸ 圧着式コネクター

圧着式コネクターの接続方法

お願い

圧着式コネクターを車両側配線コードの適当な位置に取り付けます。 接続するコードが細い場合(0.3mm²以下)接触が不十分になりますの でご注意ください。

1 ナビゲーション本体側コードの先端をコネクターの穴に通します。 ② コードがコネクターから抜けないよう注意しながらペンチ等で

エレメントを押し込みます。 ③ パチンと音がするまで完全にカバーをかぶせます。

