

車両信号情報を確認する

- 1** **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、車両信号情報を確認する。

| 現在地 情報 > 車両センサー | | 戻る |
|-----------------|------------|-------------------------|
| パーキングブレーキ | 停車 | 走行 |
| リパース | ON | OFF |
| スモールランプ | ON | OFF |
| 車速パルス | 0 | |
| 学習レベル | 距離:Level 1 | 回転:Level 1-1 3D:Level 1 |

| 項目 | 内容 |
|-------------|--|
| 【パーキングブレーキ】 | パーキングブレーキ(サイドブレーキ)を引くと、 停車 が点灯しますか？ |
| 【リパース】 | 車のシフトレバーをリパース(R)に入れると、 ON が点灯しますか？ |
| 【スモールランプ】 | 車のスモールランプを点灯させると、 ON が点灯しますか？ |

- 2** **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **初期化** → **センサー学習値を初期化する** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

■ 販売店様へのご願い

以下はおお客様にご確認いただくようご依頼ください。

- 3** 現在地の地図画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行する。

- 4** **MENU** / **MENU** → **情報** → **車両センサー** をタッチして、以下の項目を確認する。

| 項目 | 内容 |
|---------------------|---|
| 【車速パルス】 | 走行後、数値が変化しますか？ |
| 【学習レベル】 距離/回転/3D | 走行後、学習レベルが上がりますか？(最大はLevel5) ※センサー学習値を初期化すると「Level1」に戻ります。 |

お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・渋滞・停車を頻りに繰り返す
 - ・右左折が多い
 - ・右左折が極端に少ない
 - ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも **センサー学習値を初期化する** を実施してください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号中継コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。